



# OPERATION MANUAL

Please read this Operation Manual carefully before use, and file for future reference









# "Congratulations for purchasing your new iCare+ device"

iCare+ is an innovative Care & Maintenance system for the treatment of rotary dental devices (contra-angles, straight handpieces, turbines) and dynamic dental devices (air scalers) with the following benefits:

- iCare+ insures cleaning-disinfection and lubrication of rotary and dynamic dental instruments
- iCare+ treats the inner and outer surfaces of different instruments (contra-angles, straight handpieces, turbines...)
- Complete treatment of up to 4 instruments in 14 minutes
- Up to 4 instruments can be treated simultaneously and automatically
- Rotating port for contra-angles and straight handpieces guarantees the best possible cleaning, disinfection and lubrication results
- Validation and traceability ensured by embedded software
- 3 available treatment cycles : complete, partial, short



# **TABLE OF CONTENTS**

CHAPTER 1: SAFETY INSTRUCTIONS	5
1.1. Intended use and user	5
1.1.1 Intended use	
1.1.2 User	
1.2. General safety measures	5
1.2.1. Adhesive safety labels	
1.2.2. Position of safety labels	8
1.3. Individual safety measures	8
CHAPTER 2: DESCRIPTION OF iCare+ DEVICE	9
2.1. Packaging contents	9
2.2. Description of iCare+ device	10
CHAPTER 3: USE of iCare+ DEVICE	13
3.1. Setup	13
3.1.1. Installing the iCare+ device	
3.1.2. Connecting the air supply	
3.1.3. Electrical connection	14
3.2. Implementation of the products	
3.2.1. Positioning of n.Clean and n.Cid bottles Implementation of the products	
3.2.2. Filling the oil tank	17
3.3 Validation test	
3.3.1. On site validation test	
3.3.2. Periodical validation test	18
3.4. Connection of the instruments	18
3.4.1. Treated instruments	18
3.4.2. Installation of the instruments	
3.4.3. Removing the instruments	20
3.5. Programming of iCare+ device	
3.5.1. The Control panel	
3.5.2. Connecting the instruments	
3.5.3. Selecting the program	
3.5.4. Selecting the instruments	
3.5.5. Selecting the type of instrument	
CHAPTER 4: USER MAINTENANCE	29
4.1. General cleaning guidelines	29
4.2. General maintenance guidelines	
4.2.1. Cleaning the treatment chamber	
4.2.2. Cleaning the external parts	30



4.2.3. Emptying the used products of the drawer	
4.2.4. Cleaning the drawer	31
4.2.5. Replacing the junction support blister	
4.2.6. Replacing the o-ring joints of E-type connector	
CHAPTER 5: ERROR MESSAGES FROM OPERATING LIGHT INDICATORS	34
CHAPTER 6: TRACEABILITY	35
CHAPTER 7: TROUBLE SHOOTING	35
CHAPTER 8: BREAK-DOWN GUIDE	36
8.1. Error messages	36
8.1.1. Liquid sensor	
8.1.2. Oil sensor	
8.1.3. Drawer sensor	
8.1.4. Air sensor	
8.2. Fatal error	
CHAPTER 9: SPECIFICATIONS	39
9.1. Technical specifications:	
9.2. Device classification	39
9.3. Symbol Mark	40
CHAPTER 10: ACCESSORIES AND PART LIST	41
CHAPTER 11: APPENDICES	42
CE Certificate of Conformity	42
EMC INFORMATION	43
WARRANTY	45



# **CHAPTER 1: SAFETY INSTRUCTIONS**

### 1.1. Intended use and user

#### 1.1.1 Intended use

The iCare+ is an automatic decontamination system intended to be used for disinfecting invasive medical devices in dentistry (soiled dynamic dental handpieces) prior to sterilization.

For this, iCare+ carries out four mandatory steps of a decontamination process, namely:

- Purge
- Cleaning
- Disinfection
- Lubrication

#### 1.1.2 User

The iCare+ device is a product intended to be used only by qualified professionals from the dental field in medical typed environments such as private clinics, hospitals, dental offices or else university laboratories.

# 1.2. General safety measures

The user is advised to comply with the following instructions:

- The device must only be used in accordance with the instructions given in this user's manual in terms of safety precaution and use of the system
- The power supply of the location where iCare+ device will be used has to comply with IEC requirements and/ or with locally applicable regulations in force

The manufacturer, installer and importer are only responsible for the device's safety, reliability and performance if the aforementioned points have been respected.

Prior to a written request, the manufacturer is able to provide a technical description, diagrams and test instructions which he considers to be useful in order for an authorized skilled technician to repair and maintain the repairable parts of the device.



IMPORTANT: Read this manual carefully before using your device. It contains important information for the correct use of your iCare+ device



# **Caution symbol**



This symbol is designed to catch the reader's attention to any text containing vital safety information. You are asked to read closely and understand properly each of the sections concerned immediately before using your **iCare+ device** 

# **Information symbol**



Text preceded by this symbol contains useful information for using your **iCare+ device** 

The iCare+ device has been designed in accordance with current safety standards for similar devices. Despite this, it is essential that a number of important safety measures have to be applied in order to avoid any potential incident or even accident.

These main safety requests have to be taken into consideration by the user.



- Use the iCare+ device only indoors
- Do not install or use iCare+ device near a naked flame owing to the risk of explosion
- Do not install or use iCare+ device in direct contact with sunlight
- Ensure that the iCare + device is placed in a ventilated place
- Store iCare+ device at temperature between 0°C and 50°C and humidity rate under 80%
- Use iCare+ device in a temperate room (22-40°C)
- Do not place n.Cid bottles near a heat source
- Do not turn the device upside down
- Place the device horizontally on a flat surface
- Only use NSK products when operating iCare+ device (n.Clean as cleaning product, n.Cid as disinfection product, NSK Oil as lubrication product)
- During the installation of iCare+ device, leave a space of 5 cm free on each side
- Be sure that air supply pressure provided by iCare+ device is set between 5 and 6 har
- Do not remove the bottles (n.Clean or n.Cid) while iCare+ device is in use
- If not using iCare+ device for a long period, switch of it and cut the air arrival
- Only use NSK components for the maintenance of iCare+ device. The use of different components may damage the device



# 1.2.1. Adhesive safety labels

Adhesive safety labels have been placed for iCare+ device on important locations. These include storage instructions of the bottles and the device and information about the device's features.



The adhesive labels described below must be kept intact and should, if necessary, be replaced with the substitution labels provided with the accessories. In order to avoid damaging these labels, do not use abrasive products to clean your iCare+ device.




Figure 1: List of safety labels for iCare+ device

- LA-1: NSK OIL label (product for lubrication)
- LA-2: n.Clean label (product for cleaning)
- LA-3: n.Cid label (product for disinfection)
- LA-4: iCare+ device label with serial number
- LA-5: Warning label about risk that may be caused by the needles



## 1.2.2. Position of safety labels

The safety labels are glued on different parts of iCare+ device. The labels LA-1-2-3 are positioned on the internal surface of the top cover and as for LA-4 it is placed on the bottom panel of the unit housing.

The label LA-5 is positioned near the housing for the bottles of products.

# 1.3. Individual safety measures

All the safety measures referenced below must be followed closely in order to prevent exposure to risks of the user.




- Never handle the power cord with wet hands; risk of electrocution
- **CAUTION:** NSK does not warrant the use of a power cord other than that provided in the package.
- Make sure the wall outlet has an earth connection with a differential (breaker)
- Be careful not to inject water into the device; fire risk as a result of short circuits
- Make sure to switch OFF the unit before any cleaning or maintenance action; risk of electrocution
- Do not attempt to dismantle any part of the device. In case of breakdown, contact your retailer directly
- In case of emission of smoke or a smell of burning, immediately switch off the iCare+ device and contact your retailer directly
- Do not use the iCare+ with flammable gases



# **CHAPTER 2: DESCRIPTION OF iCare+ DEVICE**

# 2.1. Packaging contents





Article n°	Description	Quantity
1	CD of installation with User Manual	1
2	Power cord	1
3	A 4/6 mm diameter tube for the pneumatic system	1
	(length: 2 m) with "T" junction connector	
4	iCare+ device	1
5	n.Clean, n.Cid, lubrication oil (Products not included	-
	into iCare+ package. Must be ordered separately)	



- Upon delivery of the unit, please verify that the packaging has no damage during shipment.
- For shipment, always use the packaging of iCare+.
- Keep the packaging away from children.



# 2.2. Description of iCare+ device

- Top cover for access to the housing of implementation of products: A
- Treatment chamber with connection of instruments: **B**
- Door for access to the treatment chamber: C
- Removable drawer for collecting the soiled products: <u>D</u>
- Control panel which enables the user to monitor the device: E



Figure 2: Front panel of iCare+ device



Figure 3: Rear panel of iCare+ device

- Power supply inlet: <u>F</u>
- Air filter: <u>G</u>







Figure 4: Top rear panel of iCare+ device + USB connection

- Housing for the different products: <u>H</u>
- USB connection: <u>I</u>






Figure 5: Control Panel of the iCare+ device

- <u>A</u>: Cycle selection button <u>A</u>': Operating light indicators (LEDs) for cycle selected
- <u>B</u>: Ext w-o (or Spray) button for selection of the model of the handpiece(s)
- <u>C</u>: Instruments selection and Oil volume button (Short or Long mode)
- <u>D</u>: Start-up button. This button can also be used to stop the unit during cycle (with a long press).
- E: Cycle progress operating light indicators (LEDs)
- <u>F</u>: Warning operating light indicators (LEDs) for consumables state and for drawer, air, door state
- 1, 2, 3, 4: Indicator of the type of instrument (if the indicator is lit: instrument with external spray or without spray)



# **CHAPTER 3: USE of iCare+ DEVICE**



**CAUTION:** The use of controls, settings or the implementation of procedures other than those specified below may expose users and patients to danger

# **3.1. Setup**


## 3.1.1. Installing the iCare+ device

You should install the iCare+ device as requested below:



- The device should be positioned on a flat, solid and level surface. The maximum weight of the device, fully loaded, in conditions of use is 16 kg
- The device should not be placed near a sink or any source that may splash it
- The device should be placed in a room properly ventilated
- The device should be kept away from any source of heat

#### 3.1.2. Connecting the air supply



Insert the air supply tube in the air filter: <u>J</u>, fixed on the Rear panel's device. Be sure that the air tube is attached properly to the filter (see Figure 6). Connect the "T-shaped fast-on" connector to the surgery compressor's air supply.

Figure 6: Connection of the tube in the pneumatic system of iCare+ device



- Following the norm EN ISO 7494-2, the air quality provided to iCare+ has to be dry, clean and free from bacteria and contamination.
- The pressure of the air supply should be between 5 and 6 bar
- The minimum air flow level provided to the unit is 50 L./mn.
- It is necessary to follow the above mentioned parameters in order to avoid some dysfunctions or damage of the unit.






Figure 7: Connection of the iCare+ device to the air system



- The pressure of the air supply must not be under 5 bar or above 6 bar. A
  pressure sensor detects if the air pressure is too low or too high and stops
  the machine. The operator is informed by an operating light indicator
  positioned on the Control Panel.
- Do not fold or deform the air supply tube
- If you experience some difficulties during the connection step, please contact your retailer
- The air filter has an effective filter size of 5μm

#### 3.1.3. Electrical connection




Figure 8: Electrical connection of iCare+ device





**CAUTION:** NSK do not warrant the use of other power cord than the one provided with iCare+.

# 3.2. Implementation of the products

# 3.2.1. Positioning of n.Clean and n.Cid bottles Implementation of the products

Start by opening the Top cover and take the bottles of n.Clean and n.Cid solutions supplied (see Figure 9).







Figure 9: n.Clean & n.Cid ready to be positioned on iCare+ device



#### **CAUTION:**

 Keep the products in a cool dry place and well ventilated. Not exposed to sunshine.



Avoid any contact with skin and eyes.



It is recommended to use protective glasses and gloves during handling of bottles or during emptying of the waste drawer.

- In case of contact with the eyes, rinse the eyes with water with the eyelids open for a sufficient length of time, and then seek ophthalmological advice immediately.
- In case of contact with skin, wash off immediately with soap and water. In case of skin reactions, seek medical advice.
- In case of inhalation, move affected person into fresh air. In case of irritation of the airways, seek medical advice.
- If swallowed, rinse out mouth and then drink plenty of water. Do not induce vomiting. Seek medical advice.





**CAUTION:** Do not forget to remove the metallic cap on each bottle, before starting the implementation of the consumables; you may damage the iCare+ device.



Figure 10: Implementation of n.Clean bottle (500 mL)



Figure 11: Implementation of n.Cid bottle (500 mL)

Push the bottle of n.Clean solution into the correct housing (see Figure 10) and after that do the same thing with the n.Cid solution bottle (see Figure 11). To insert the bottles, a short pressure on them is enough. It is not necessary to push them strongly because they can be damaged.

For each bottle of solution or for the Oil, a coloured sticker is used to avoid confusions between the products during the implementation of them:



- For the n.Clean solution, a yellow sticker on its bottle and a yellow safety adhesive label on its housing (of the Top rear panel) are glued
- For the n.Cid solution, a grey sticker on its bottle and a grey safety adhesive label on its housing (of the Top rear panel) are glued
- The oil is directly poured into the tank (on the Top rear panel) on which a blue safety adhesive label is glued



Always use n.Clean and n.Cid bottles supplied by NSK Europe GmbH.

The efficiency of the iCare+ device is optimized and certified for n Clean at

The efficiency of the iCare+ device is optimized and certified for n.Clean and n.Cid products.

Cleaning and disinfecting protocols have been calculated using these products. The use of any other product may lead to a failure or damage of the iCare+ device or of the instruments connected to, and the efficiency of the device will not be ensured.

Therefore, in case of non compliance, the user will be considered as responsible.



**CAUTION:** When the bottles are not inserted, the needles, if reachable, can cause a risk of injury



## 3.2.2. Filling the oil tank

Shake well the maintenance Oil. Unscrew the tank's cap (see Figure 12) and pour the Oil in (see Figure 13). Please fill the tank up to 20 mm from the top edge of the tank. After filling, screw its cap back on.



Figure 12: Unscrewing the Oil tank's cap of iCare+ device





Figure 13: Filling the Oil tank of iCare+ device





- Always use NSK Oil for handpiece in the iCare+ device to ensure optimal operating conditions
- After filling the tank, be sure to have properly closed its cap

Once the tank is filled and the cap properly attached, close the Top cover. After that you can start connecting the different instruments.



#### 3.3 Validation test

#### 3.3.1. On site validation test

This test must be performed prior to first start-up. It consists of a series of tests in order to validate that the functioning parameters are functioning after the installation of iCare+.

#### 3.3.2. Periodical validation test

NSK recommend to perform this periodical validation test every year, in order to validate that the performance of iCare+ is still optimum.

#### 3.4. Connection of the instruments

#### 3.4.1. Treated instruments

The iCare+ is a device whose function is to ensure the cleaning and disinfection of dental rotary and dynamic instruments.

The iCare+ device allows the cleaning and disinfection of internal and external surfaces of different instruments. The main instruments intended to be treated are handpieces: contra-angles and turbines.

The different types of instruments that can be treated by iCare+ device are listed in the table 1 (please refer to the part 3.3.5. Selecting the type of instrument).

#### 3.4.2. Installation of the instruments

With the iCare+ device, it is possible to connect 2 kinds of instruments by means of 2 different connectors:

- Air turbine connector for turbines.
- E-type connector for contra-angles.

To connect a turbine with Midwest 4 holes(in accordance with the ISO 9168 standard), start by opening the door and connect the turbine directly to turbine connector of the iCare+ (see Figure 14) and screw the ring on tightly (see Figure 15). Finish this operation by closing the door. Take care of the position of the turbine connector.



Do not use the door as a support: do not put anything on the door when open.





Figure 14: Connection of one turbine



Figure 15: Screwing the ring on the Midwest coupling

To connect a turbine with other connection type, it is necessary to install the corresponding adaptor first (Please refer to the list of available adaptors into the chapter 10).



Figure 16: Change of turbine adaptor

Insert the adaptor and screw the ring on firmly; check the positioning of the different nozzles.



It is necessary to use a specific iCare+ air turbine adaptor. These are especially designed to deliver the right volume of product required for each instrument. NSK does not guarantee a good working of the device with any other coupling.



To connect a contra-angle or a hand piece on e-type connectors, in accordance with the ISO 3964 standard, start by opening the door and connect the contra-angle on the E-type connector (see Figure 17). Finish this operation by closing the door.





Figure 17: Connection of a contra-angle

Figure 18: iCare+ version 1 with 1 air turbine and 3 E-type connectors



 Place properly the contra-angle in the connector until you hear a "click". In this way, the contra-angle will be well maintained during the different phases of the treatment.



#### **CAUTION:**

- Please make sure to remove any bur from the chuck
- Make sure also to remove any support/holder for snap-on caps
- If not the dirt and liquid inside the instrument could not come out


## 3.4.3. Removing the instruments

For removing an air turbine, in accordance with the ISO 9168 standard, follow the description below:

Once the cycle has finished, you will hear a "BIP" sound and the green operating light indicator ("END" LED) will be lit, start opening the door. After that, remove the turbine from the connection.



# Removing a NSK turbine from its adaptor :



- Move up the retaining ring of the adaptor.
- Remove the turbine while maintaining the ring in upright position.

Retaining ring

# Removing a Kavo turbine from its adaptor :




- Remove the turbine by drawing down the instrument.



 The operation is identical to remove a turbine Sirona type of its corresponding adapter.



## Removing a W&H turbine from its adaptor:



- Move up the retaining ring of the adaptor.
- Remove the turbine while maintaining the ring in upright position.

Retaining ring

Removing a Bien-Air turbine from its adaptor:



- Press the button on the adapter.
- Remove the turbine while keeping the button pressed.

For removing a contra-angle, in accordance with the ISO 3964 standard, follow the description below:

Start opening the door. After that, remove the instrument in the axial direction of the E-type connector by pressing on the release button.

# 3.5. Programming of iCare+ device

Start by putting the ON/OFF switch, localized on the Rear panel, on position I.

### 3.5.1. The Control panel

The Control panel (see Figure 19) is composed of a series of control buttons and also of light operating indicators (LEDs).

The configuration of the device, the progress in the cleaning process and the status of the sensors are directly displayed on the front panel using 25 LEDs. Combinations of the LEDs provide additional information such as the progress in the copy of the internal memory into the USB key.



A total of 7 switches are available. One switch: (labeled "Cycle") is used to select one of the 3 types of cycle to run: Full cycle (Cleaning + Disinfection + Lubrication), partial cycle (Cleaning + Lubrication) or short cycle (lubrication only).

The "ext-WO" button enables the user to select the type of handpieces: a handpiece without spray or external spray, or by default with an inner spray.

4 switches enable to select/deselect the instruments to be processed and the volume of lubricant to be used.

The "Start" switch is used to start the programmed cycle or as an emergency stop.




Figure 19: Control Panel of the iCare+ device's Front panel

- <u>A</u>: Cycle selection button <u>A</u>': Operating light indicators (LEDs) for cycle selected
- <u>B</u>: Ext w-o (or Spray) button for selection of the model of the handpiece(s)
- <u>C</u>: Instruments selection and Oil volume button (Short or Long mode)
- <u>D</u>: Start-up button. This button can also be used to stop the unit during cycle (with a long press).
- E: Cycle progress operating light indicators (LEDs)
- E: Warning operating light indicators (LEDs) for consumables state and for drawer, air, door state
- 1, 2, 3, 4: Indicator of the type of instrument (if the indicator is lit: instrument with external spray or without spray)



## 3.5.2. Connecting the instruments

The instruments have to been connected in accordance to the description done in part 3.2.2.

## 3.5.3. Selecting the program

The treatment of the instruments is achieved by a cycle composed of 3 different steps:

1 cleaning phase: 6 min (for 4 instruments)

• 1 disinfection phase : 6 min (for 4 instruments)

• 1 lubrication phase : 1.5 min (for 4 instruments)

The "CYCLE" button enables the operator to choose between the 3 maintenance cycles:

- Full maintenance cycle: Cleaning/Disinfection/Lubrication
- Partial maintenance cycle: Cleaning/Lubrication
- Short maintenance cycle: Lubrication only (similar function as for Care3plus)







Full mode

Partial mode

Short mode

Figure 20: Selection of the type of program for iCare+ device

A 4<sup>th</sup> pressure on the Cycle button manages the user to reset the choice of the cycle.

## 3.5.4. Selecting the instruments

By default, and as a measure of security, the iCare+ device dispenses the product to all the connectors. Here the operator has to select the instrument(s) and choose the suitable Oil volume that he wants to be delivered:

- Small drop corresponds to a normal volume (Short cycle)
- Large drop corresponds to a specific volume for certain contra-angles (Long cycle for surgical contra-angle or 1:5 contra-angle for example)
- 2 unlit LEDs indicate that the instrument is deselected and so that no product will be sent through it



The volumes and the sequences of injection of n.Clean and n.Cid products are directly programmed and monitored by the device itself, according to an accurately defined and validated protocol by a medical institute.



By default the Short cycle of oil is selected; press the button corresponding to the position where the instrument is connected, once to select the Long cycle (large drop LED lit) and twice to deselect the instrument.

### 3.5.5. Selecting the type of instrument

In parallel, the user will be able to choose the type of instrument.

The iCare+ device is designed to enable the treatment of 2 models of dental rotary instruments:

- Dental devices with only one drive channel
- Dental devices with 2 channels: W/A + drive channels

All the different instruments that can be treated with iCare+ device are mentioned in the following table:

	INSTRUMENT 1	INSTRUMENT 2	INSTRUMENT 3	INSTRUMENT 4
ONLY				
DRIVE		Contra-angle or handpiece with external spray or without spray		
CHANNEL				
W/A +				
DRIVE	Air turbine	Contra-angle or handpiece with internal spray		
CHANNELS	Air turbine Air Scaler			
(2	All Scalet			
CHANNELS)				

Table 1: List of different treatable instruments per model

Standard setting of iCare+ is designed for internal spray instruments. To make the selection for external or without spray instrument, it is necessary to push simultaneously the "ext/WO button" and the button corresponding to the position of the instrument without or external spray.



For example to change the model of instrument 2, the operator will have to press simultaneously the button "ext W/O" and the button 2; see on Figure 21 below. The LED "ext W/O", near button 2, is now lit to inform the operator that the instrument 2 is an instrument without spray or with external spray.





Figure 21: iCare+ device with lit W/O LEDs

In parallel of the function of external spray instrument, the unit can control if there is a mistake for the programming of the button SPRAY or if a channel is blocked.

For example, if the user selects an instrument as an external spray instrument (but in reality, the instrument has an internal spray), the unit is able to detect it.

As a reverse case, if the user connects an instrument with external spray without using the button "ext W/O" (to select external spray: "ext-w/o" LED), the unit is able to detect that the selection is wrong because this instrument has external spray.

To inform the user of these problems, the unit will stop and the Air LED will blink, with a "BIP" signal heard. In parallel, the concerning instrument is indicated by white LED blinking (oil indicator and/or ext-WO LEDs).



To restart the unit, first open the door, remove the instrument (to reduce the remaining pressure) reconnect the instrument, and then close the door.

If the problem happens again, remove the handpieces and push the button "Start".

Check the instruments (in case of possible blocked channels).



# 3.5.6. Launching the cycle

Once the program is chosen, press START button to launch the cycle (see Figure 22).



- START button allows starting the programmed cycle for the selected instruments. If a problem happens, or that you wish to stop the unit during a cycle, START button allows also stopping the unit by a long press. The cycle is then stopped, the settings and selections are kept and the machine stays on standby. By pressing again the START button, the cycle is re-launched from the beginning with the same settings.
- If the door is open while the unit is on standby, the settings and selections are initialized.



Figure 22: Launching the treatment cycle



If the user needs to stop the cycle during process, a long press on "START" button will stop the unit.

A series of LEDs, positioned on the Control panel and on the treatment chamber, indicates the progress of the cycle:

- Yellow LEDs are used to provide information of cleaning phase
- White LEDs are used to provide information of disinfection phase
- Blue LEDs are used to provide information of lubrication phase

Once the cycle completed, green LEDs ("END" LED + treatment chamber LED) are lit and inform the user that the instruments are ready to be released from the unit.



- When the "Mode" light indicator (small/big amount of Oil) is switched off, the connection (1, 2, 3 or 4) is not selected
- Just after purchasing iCare+ device, or after a long period of no use, run the device empty (without instruments)



#### CLEANING PHASE (X3):

- Injection of n. Clean product inside the instrument (W/A + body channels)
- Simultaneous injection of n.Clean product outside the instruments (external surfaces)
- Action time of the liquid (30 s)

#### DISINFECTION PHASE (X1):

- Injection of n.Cid product inside the instrument (W/A + body channels)
- SImultaneous injection of n.Cid outsite the instruments (external surfaces)
- Action time of the liquid (120 s)
- Air blowing time

#### LUBRICATION PHASE (X1)

- Injection of Oil inside the instrument (body of the instrument)
- Air blowing time

### Figure 23: Treatment cycle of iCare+ device



- In order to facilitate the external cleaning, we recommend using disinfectant wipes (without protein fixation) for handling the instruments while connecting them to the unit and rub slightly them before connecting in case of important soils. It will help to liquefy the soils and stains located on the outside surfaces.
- At the end of the cycle, open the door and remove the instrument with a disinfectant wipe (without protein fixation).



# **CHAPTER 4: USER MAINTENANCE**

There are two different types of maintenance that have to be distinguished; general maintenance, that is regularly performed by the user and the specific maintenance performed by a skilled technician from NSK support.

Only skilled technician from NSK or people trained by NSK, are allowed to perform specific maintenance.

# 4.1. General cleaning guidelines



- CAUTION: All the cleaning operations should be performed after having disconnected the iCare+ device from the main power supply
- Do not smoke in the room where the device is kept



You should clean the iCare+ device as requested below:

- Always use a soft cloth to clean the metallic and plastic parts of the device
- Only use detergents that contain a very low level of alcohol (with no protein fixation agent)
- Never attempt to clean areas, that are difficult to access, with sharp objects
- Be careful when cleaning the Control panel and never use aggressive detergents

# 4.2. General maintenance guidelines

FREQUENCY / NU	JMBER OF CYCLES	OPERATION	PART NUMBER	DESCRIPTION
Every week	50	Cleaning the treatment chamber		4.2.1.
Every week	50	Cleaning the external parts		4.2.2.
2-3 times per week	15	Emptying the used products of the drawer		4.2.3.
Every week	50	Cleaning the drawer		4.2.4.
1 y	vear ear	Replacing the junction support blister	S103205	4.2.5.
When	blown	Replacing the fuse(s) of the supply inlet	On demand	4.2.6.

Table 2: Frequency of maintenance for iCare+ device



# 4.2.1. Cleaning the treatment chamber



The treatment chamber can be easily cleaned, since the door is totally removable.

Thanks to the 2 spring-loaded tabs the door can be easily removed ensuring a sufficient access to the chamber for the cleaning step.

After that, if necessary disconnect and remove the respective instruments that are still implemented.

Use a soft cloth or a sponge to clean the chamber and after that to rinse it.

Proceed in the same way with the door.

We advise to use alcohol wipes for this part of the device.

It will ensure to remove with efficacy the possible drops of stains.

Spring-loaded tab

Figure 24: Access to the treatment chamber of iCare+ device

## 4.2.2. Cleaning the external parts

Clean the external parts with a soft cloth, as mentioned in the part 4.1. Do not use scouring agents or highly abrasive products.

# 4.2.3. Emptying the used products of the drawer





Figure 25: Removal of the drawer of iCare+ device

First of all start removing the drawer from its housing by sliding it backwards (see Figure 25) and secondly to dispose of the used products, undo the clips to remove the tray from the drawer (see Figure 26).










Figure 27: Tray and drawer after removal



All the products used for the treatment cycle of iCare+ device : Oil and especially the n.Clean and n.Cid solutions are formulated to be disposed of in the sewage disposal

# 4.2.4. Cleaning the drawer

To avoid the creation of some residues or else to remove them, it is advised to clean regularly the drawer. According to the table 2 of part 4.1, the frequency for tray's cleaning should be weekly.

To perform this step you have to proceed in 2 steps: first, remove the clips on both sides of the tray and then remove the cover of the drawer (see Figure 27). After that you can clean it by means of alcohol wipes.



#### 4.2.5. Replacing the junction support blister

The blister allows the collecting of the possible drops of products during its change; it had to be replaced periodically.

As mentioned in the part 4.1. General cleaning guidelines, the frequency of replacement of the support junction blister is 1 year.

First of all, open the top cover of iCare+ device to remove the soiled blister (see Figure 28), and then put directly the new one on the support junction (by being sure that this last is properly sealed by means of the new blister).



**CAUTION:** When removing the soiled blister, do not empty out the used products on the iCare+ device, on the surface of its and on the floor.




Figure 28: Replacement of the junction support blister

## 4.2.6. Replacing the o-ring joints of E-type connector

Press the o-ring joint and remove it from the E-type connector (see Figure 29).

Thread the new o-ring joints in the corresponding grooves.



Figure 29: O-ring joints of E-type connector



# 4.2.7. Replacing the fuse of the supply inlet

As mentioned in the part 4.1, the fuse(s) have to be changed if blown.

Press down simultaneously and pull the two tabs at the end of the fuse housing in order to unlock it. Remove and replace the fuses according to their rating. Replace the fuses in the fuse box and insert them in their housing. Push to lock (see Figure 30).



Figure 30: Fuse box of iCare+ device

## Remark:

The fuses should be replaced functions of the country of use; the specifications for each type of fuse are summarized on the following table.

NATURE OF FUSE	VOLTAGE	AMPERE RATING
EUROPE	230 V	T1.6 AH 250V


For all the other maintenance operations of your iCare+ device, please contact immediately your NSK retailer.



# **CHAPTER 5: ERROR MESSAGES FROM OPERATING LIGHT INDICATORS**

# **Description of operating light indicators:**

The different indicators and the Control panel are useful to inform the operator in real time about the operating conditions of the iCare+ device.



- A. "Cle" indicator informs the operator that n.Clean product level is too low. Should this alarm occur the iCare+ device stops. It is necessary to replace the bottle by a new one in order to restart the device. Remove the used bottle with a firm upward movement. To install a new bottle refer to paragraph 3.2.1.1.
- B. "Cid" indicator informs the operator that n.Cid product level is too low.

  Should this alarm occur the iCare+ device stops. It is necessary to replace the bottle by a new one in order to restart the device. Remove the used bottle with a firm upward movement. To install a new bottle, refer to paragraph 3.2.1.1
- C. "Oil" indicator informs the operator that the lubrication Oil product level is too low. Should this alarm occur the iCare+ device stops. It is necessary to fill the oil tank. To fill the oil tank, refer to paragraph 3.2.1.2.

After changing a bottle (n.Clean or n.Cid) or filling the Oil tank, press "Start" to prime the circuit.

- D. "Drawer" indicator informs the operator about 2 things:
  - Either the drawer is not properly positioned (or even absent). In this case, check that the drawer is present and correctly inserted.
  - Or the drawer is full and might overflow. In this case, remove the drawer and empty it. In both cases, the iCare+ is unable to start the cycle.
- E. This light indicator informs the operator that there is a problem with the air pressure (too low air pressure value, no air, too high air pressure value). Air pressure plays an important role in the cycle efficacy; iCare+ device cannot start the cycle until the problem is not solved.
- F. This light indicator informs the operator that the door is open or not properly closed. Close the door to start any cycle.





iCare+ is equipped with a micro-processor which checks in real time every internal component. If any problem is detected on one of the component, iCare+ device stops immediately

# **CHAPTER 6: TRACEABILITY**

The cleaning and disinfection phases have to be performed in accordance with the different current recommendations. It is therefore necessary to enable the validation of the handpieces treatment done by the iCare+ device. That's why traceability software must be used. The software "SoftCare+" was created to ensure the traceability monitoring of the cycles realized by the device.

Please refer to specific user manual of annex software destined to visualize cycles information.

# **CHAPTER 7: TROUBLE SHOOTING**

PROBLEM(S)	POSSIBLE CAUSE(S)	SOLUTION(S)
The device does not switch on	Is the supply cord properly	Connect the supply cord to
	connected to mains?	mains
	Is the supply cord properly	Insert properly the cord plug in
	connected to the iCare+ device?	the device's main connector
	Is the switch positioned on the "ON"	Turn the main switch to "ON"
	position?	position
	Are the fuses working?	Change the fuses with the same model
The device does not clean and/or	Are the mode light indicators lit?	Push on one of the selection
lubricate		cycles buttons
	Is the door opened? (door LED lit)	Close the door properly
	Are the n.Clean or n.Cid level LEDs	Change the corresponding
	lit?	bottle and prime
	Is the Oil level LED lit?	Fill the Oil tank
The device does not clean and/or	Is the air supply tube properly	Connect properly the air supply
lubricate correctly	connected to the device?	tube to the device's connector
	Is the air supply pressure set	Set the air supply pressure
	between 5 and 6 bar?	between 5 and 6 bar
	Is Short mode selected?	Select Long mode
	Is the instrument properly	Plug the instrument properly
	connected to the connector?	



## **CHAPTER 8: BREAK-DOWN GUIDE**

The other problems, not previously listed in the chapter 5 (Error messages from operating light indicators) and in the chapter 7 (Possible failures), are explained in the following chapter.

# 8.1. Error messages

## 8.1.1. Liquid sensor





Corresponding LED is lit and a "BIP" signal can be heard. Please change the bottle and push "START" button to fill the product line.

If the bottle is not empty, the sensor could have detected a bubble into the product line. Please push "START" button to fill the product line.

#### **8.1.2.** Oil sensor

Corresponding LED is lit and a "BIP" signal can be heard. Please open the oil tank and fill it with maintenance oil.



#### 8.1.3. Drawer sensor

Corresponding LED is lit and a "BIP" signal can be heard. Remove the drawer and empty it. Or else, make sure that the drawer is in appropriate position.





#### 8.1.4. Air sensor

With this air sensor there are 2 LED signals. Corresponding LED is lit constantly with "BIP" signal or corresponding LED is blinking with "BIP" signal.



- If corresponding LED is constantly lit and a "BIP" signal can be heard.

The air pressure is lower than 5 bar or higher than 6 bar.

To restart the unit, first, check the air pressure at the inlet of the machine. It is necessary to have between 5-6 bar at the inlet. Once this is done, press "START" button to reset the error.

- If "Air" LED is <u>blinking</u> with the LEDs around the buttons 1-2-3-4 (oil quantity selection + ext-WO) and a "BIP" signal can be heard.

This measurement of dynamic air pressure is done to detect if channels are blocked.

This means 3 possibilities of alert:

- Tube blocked inside the unit
- Channel blocked inside the instrument
- Wrong programming in case of use of ext-WO button for external spray instrument

#### Tube blocked inside the unit:

The unit can detect if one of the tube inside the machine is blocked.

#### Blocked channel/External spray function:

The unit can detect if one of the channel of the instrument is blocked (spray channels or drive channels)

The iCare+ indicates the concerned instrument by blinking the oil quantity and ext-WO LEDs next to the corresponding button (1-2-3-4)

In parallel of the function of external spray instrument, the unit can control if there is a mistake for the programming of the ext-WO button.





For example, if the user selects an instrument as an external spray (but in reality, the instrument has an internal spray), the unit is able to detect it.

As a reverse case, if the user connects an instrument with external spray without using the button SPRAY (to select external spray: "ext-w/o" LED), the unit is able to detect that the selection is wrong because this instrument has external spray.

Whatever the reason of the alert is (blocked channel or wrong selection), to restart the unit, it is first necessary to check the reason of the problem. Then, open the door, disconnect the instruments and reconnect them. Finish by closing the door.

Once this is done, push "START" button to reset the error. The "Air" LED should be switch off.

Check the instrument, if one of the channels is not blocked, and program the right selection (internal or external spray instrument) by using the ext-WO button + the number of the instrument.

#### 8.1.5. Door sensor

Corresponding red LED "Door" is lit (No "BIP" signal).



Please, make sure that the door is properly closed.

#### 8.2. Fatal error

The 6 red LEDs are blinking and 3 "BIP" sounds are heard.

If this case happens, please contact your retailer directly.



# **CHAPTER 9: SPECIFICATIONS**

# 9.1. Technical specifications:

	Power supply voltage: 230 V $\sim$
ELECTRICAL SUPPLY	Input frequency: 50 Hz
iCare+ DEVICE	impactifications, 50 thz
icare device	
Use environment (working temperature):	At temperate room 22-40°C
Transportation and storage environment (storage temperature):	0-50°C
Use environment (humidity rate):	Specific maximal humidity of 80% for temperatures to 31°C, with a linear decrease to a specific humidity of 50% at 40°C
Transportation and storage environment (humidity rate):	10-80%
Maximal altitude of use:	2000 m
Use environment (atmospheric pressure range):	700-1060 hPa
Transportation and storage environment (atmospheric pressure range):	500-1060 hPa
Mains voltage:	Variation shall not be over +/- 10% of the nominal voltage
Power imput :	50 VA
Pollution level	II
Dimensions overall:	H: 405 mm / W: 355 mm / D: 400 mm
Maximum space required:	H: 455 mm / W: 455 / D: 450 mm
Weight empty:	14 kg
Maximum weight, fully loaded, in conditions of use:	16 kg
Maximum heat output:	Not significant
Maximum noise level:	< 60 dBA
Air pressure level :	>5 bar and <6 bar
Air filtration :	5μm
PRODUCTS	500 mL packaged in a PEHD bottle to be pierced
T NO DOCTO	500 mL packaged in a PEHD bottle to be pierced
	Tank of 500 mL to be filled
OTHERS	Fully micro-processor driven and controlled (embedded
	software)/Programming of the iCare+ device thanks to
	an interface (Control panel)

# 9.2. Device classification

The iCare+ device belongs to the II b class in accordance with the rule 15 of the annex IX mentioned in the council directive 93/42/EEC regarding medical devices.



# 9.3. Symbol Mark

CE	Mandatory conformance mark on many products placed on the market in the European Economic Area
( <b>€</b> 0535	Conforms to CE European Directive of "Medical equipment directive 93/42/EEC." (PATENT PENDING)
***	Manufacturer.
Z	Follow the waste of electric and electronic equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC) for product and accessory disposal
<u> </u>	Consult operation instructions.
<u></u>	Caution, Refer to attached instructions
	For indoor use only.
Σ	Use by
学	Keep Dry.
LOT	Lot number
10% 80%	Indication of the range of humidity level
1060hPa 500hPa	Indication of pressure range
+50°C	Indication of temperatures range
<u></u>	Indication of the year of manufacturing
	Protective gloves recommended
	Protective glasses recommended



# **CHAPTER 10: ACCESSORIES AND PART LIST**

The accessories and the spare parts for iCare+ device are respectively listed in the tables 3 and 4.

PRODUCT DESCRIPTION	REFERENCE
n.Clean, 500 mL PEHD bottle (6pcs)	ACL600
(not included into iCare+ package. Must be ordered separately)	
n.Cid, 500 mL PEHD bottle (6pcs)	ACD600
(not included into iCare+ package. Must be ordered separately)	
Maintenance Oil, 1 L PEHD bottle	Z016117
(not included into iCare+ package. Must be ordered separately)	
iCare+ PTL Adaptor	Z1127010
(not included into iCare+ package. Must be ordered separately)	
iCare+ KV Adaptor	Z1127011
(not included into iCare+ package. Must be ordered separately)	
iCare+ SR Adaptor	Z1127012
(not included into iCare+ package. Must be ordered separately)	
iCare+ WH Adaptor	Z1127013
(not included into iCare+ package. Must be ordered separately)	
iCare+ BA Adaptor	Z1127014
(not included into iCare+ package. Must be ordered separately)	
4/6 mm diameter tube	On demand
(1 piece included into iCare+ package)	
Power Cord	On demand
(1 piece included into iCare+ package)	
CD of operation manual	On demand
(1 piece included into iCare+ package)	

Table 3: List of accessories for iCare+ device

PRODUCT DESCRIPTION	REFERENCE
E-type O-ring joint (Set of 4 pieces)	Y900-185
Blister pack	S103205

Table 4: List of spare parts for iCare+ device

PTL Adaptor refers to adaptor(s) to use for the connection of  $NSK^{®}$  air turbines for PTL-CL-4HV-T during the treatment cycle.

 $\text{KV Adaptor refers to adaptor(s) to use for the connection of KAVO}^{\circledR} \text{ handpieces during the treatment cycle.}$ 

SR Adaptor refers to adaptor(s) to use for the connection of SIRONA® handpieces during the treatment cycle.

WH Adaptor refers to adaptor(s) to use for the connection of W&H<sup>®</sup> handpieces during the treatment cycle.

BA Adaptor refers to adaptor(s) to use for the connection of BIEN-AIR<sup>®</sup> handpieces during the treatment cycle.



## **CHAPTER 11: APPENDICES**

# **CE Certificate of Conformity**

The iCare+ device complies with the following standards:

- 61010-1 and 61010-2-040 standards: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use:
  - Part 1: General requirements,
  - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials



0535

This product has been granted CE labeling in accordance with European directive (EN/93/42/CE) that is applicable to laboratory and more precisely to medical devices.

The number 0535 placed under the CE label refers to the notified organism which has validated the product's conformity and so issued the certificate of conformity.

The head office responsible for the product is the following one:

NSK WT GmbH Portitzer Straße 69d D-04425 Taucha GERMANY



# **EMC INFORMATION**

The iCare+ device complies with the following standards:

• IEC 61326-1 standard: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use-EMC requirements; Part 1: General requirements

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions			
iCare+ device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of iCare+ should assure that is used in such an environment.			
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - Guidance	
RF Emissions EN 55011	Group 1	iCare+ should not cause any interference in nearby electronic equipment.	
RF Emissions EN 55011	Class B	iCare+ is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those	
Harmonics Emissions	Class A	directly connected to public low-voltage power supply network that supply network that	
EN 61000-3-2		supplies buildings used for domestic purposes.	
Voltage fluctuations/	Complies		
flicker emissions			
EN 61000-3-3			

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetics immunity			
iCare+ device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of iCare+ should assure that is used in such an environment.			
Immunity test	EN 61326-1 Test level	Compliance level	Electromagnetic environment - Guidance
Electrostatic discharges (ESD) EN 61000-4-2	+/- 4kV contact +/- 4kV air	+/- 4kV contact +/- 4kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient / burst EN 61000-4-4	+/- 1kV for power supply lines	+/- 1kV	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge EN 61000-4-5	+/- 0.5kV line(s) to line(s) +/- 1kV line(s) to earth	+/- 0.5kV line(s) to line(s) +/- 1kV line(s) to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines EN 61000-4-11	0% Ut during 10ms 0% Ut during 20ms 70% Ut during 200ms 0% Ut during 5 sec.	0% Ut during 10ms 0% Ut during 20ms 70% Ut during 200ms 0% Ut during 5 sec.	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.  If the user of iCare+ requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the iCare+ be powered from an uninterruptable power supply.
Magnetic field EN 61000-4-8	2 V/m	2 V/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity			
iCare+ device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of iCare+ should assure that is used in such an environment.			
Immunity test	EN 61326-1 Test level	Compliance level	Electromagnetic environment - Guidance
Conducted RF EN 61000-4-6	3V eff 150kHz to 80MHz	3V rms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of iCare+ including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.
			Recommended separation distance
			d = 1.2VP
			d = 1.2√P de 80MHz à 800MHz
			d = 2.3VP de 800MHz à 2.7GHz



Radiated RF	3V /m	3V/m	
EN 61000-4-3	80MHz to 2.7GHz		Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and is the recommended separation distance in meters (m).  Field strengths from fixed RF transmitters are determined by an electromagnetic site survey (a), should be less than the compliance level in each frequency range (b).  Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

**NOTE 1** At 80MHz and 800MHz, the higher frequency range applies.

**NOTE 2** These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

- a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobiles radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which iCare+ is used exceeds the applicable RF compliance level above, the iCare+ should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the iCare+.
- **b** Over the frequency range 150kHz to 80MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Cables and accessories	Maximum length	Complies with	
AC cord	2m	RF emissions	
		Harmonic emissions	EN 61000-3-2
		Voltage fluctuations / flicker emission	EN 61000-3-3
		Electrostatics discharges (ESD)	EN 61000-4-2
		Electric fast transient / burst	EN 61000-4-4
		Surge	EN 61000-4-5
		Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines	EN 61000-4-11
		Magnetic fields	EN 61000-4-8
		Conducted RF	EN 61000-4-6
		Radiated RF	EN 61000-4-3

#### Recommended separation distance between portables and mobile RF communications equipment and the iCare+

iCare+ is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The user of iCare+ can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment and the iCare+ as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Dated maximum output nower	Separation distance according to frequency of transmitter			
Rated maximum output power	m			
of transmitter	150kHz to 80MHz	80MHz to 800MHz	800MHz to 2.5GHz	
W	d=1.2√P	d=1.2√P	d=2.3√P	
0.001	0.12	0.12	0.23	
0.01	0.38	0.38	0.73	
1	1.2	1.2	2.3	
10	3.8	3.8	7.3	
100	12	12	23	

For transmitter rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance « d » in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where « P » is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitters manufacturer.

**NOTE 1** At 80 Mhz and 800Mhz, the separation distance for the higher frequency is applicable.

**NOTE 2** These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.



## **WARRANTY**

The manufacturer will warrant the quality of the product for one year after you purchased it, against manufacturing errors and defects in equipment under conditions of normal installation and use and of after-sales monitoring. NSK reserves the right to analyze and determine the cause of any problem. The parts considered as consumables are not covered by the manufacturer's warranty.

Note, however, that if you did not observe what is written in this operation manual or for any consumables or recommended liquids, the warranty will not apply.





#### **NSK Europe GmbH**

Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany Tel: +49 (0) 6196 77606-0 Fax: +49 (0) 6196 77606-29

www.nsk-europe.de/ info@nsk-europe.de

#### **NSK France**

info@nsk.fr

32, rue de Lisbonne 75008 Paris, France Tel: +33 (0)1 56 79 59 80 Fax: +33 (0)1 56 79 59 81 http://www.nsk.fr

#### **NSK Dental Spain SA**

C/ Módena, 43 El Soho - Európolis 28232 Las Rozas, Madrid, Spain Tel: +34-91-626-61-28

Fax: +34-91-626-61-32 info@nsk-spain.es http://www.nsk-spain.es

#### **NSK United Kingdom Ltd**

Office 5, Gateway 1000, Arlington Business Park, Whittle Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2 FP Tel: 0800 634 1909 Tel Intl: +44 (0)1438 310 670

Fax: 0800 634 1910 Fax Intl: +44 (0)1438 310 671 http://www.nsk-uk.com NSK WT GmbH

Portitzer Straße 69d D-04425 Taucha GERMANY

Specifications are subject to change without notice



# « Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel iCare+ »

iCare+ est un système innovant dont la fonction est d'assurer le traitement d'instruments dynamiques dentaires (contre-angles, turbines). Ses avantages sont nombreux :

- iCare+ assure le nettoyage-désinfection et la lubrification d'instruments dentaires dynamiques
- L'appareil iCare+ permet le traitement des surfaces internes et externes des surfaces des différents instruments (contre-angles, turbines...)
- Un traitement complet en moins de 14 minutes.
- 4 instruments peuvent être traités simultanément et automatiquement
- La transmission rotative nettoie, désinfecte et lubrifie de manière plus efficace les contre-angles.
- Validation et traçabilité assurées par le logiciel embarqué
- 3 types de traitement sont disponibles : complet, partiel, court



# **TABLE DES MATIERES**

CHAPITRE 1 : CONSIGNES DE SECURITE	4
1.1. Usage attendu et Utilisateur	4
1.1.1 Usage attendu :	
1.1.2 Utilisateur :	
1.2. Mesures générales de sécurité	4
1.2.1. Etiquettes adhésives de sécurité	
1.2.2. Positionnement des étiquettes de sécurité	
1.3. Mesures individuelles de sécurité	7
CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DE L'iCare+	8
2.1. Contenu de l'emballage	8
2.2. Description de l'appareil iCare+	9
CHAPITRE 3 : UTILISATION DE L'iCare+	11
3.1. Mise en service	
3.1.1. Installation de l'appareil iCare+	
3.1.2. Connexion au système pneumatique (air)	
3.1.3. Connexion au réseau électrique	12
3.2. Mise en place des produits	
3.2.1. Positionnements des bouteilles de n.Clean et de n.Cid	
3.2.2. Remplissage du réservoir d'huile	15
3.3. Test de validation	
3.3.1. Test de validation sur site	
3.3.2. Test de validation périodique	16
3.4. Mise en place des instruments	16
3.4.1. Instruments traités	16
3.4.2. Connexion des instruments	16
3.4.3. Extraction des instruments	18
3.5. Programmation de l'appareil iCare+	
3.5.1. Le panneau de contrôle	
3.5.2. Connexion des instruments	
3.5.3. Sélection du programme	
3.5.4. Sélection des instruments	
3.5.5. Sélection du type d'instrument	
3.5.6. Lancement du cycle	25
CHAPITRE 4: MAINTENANCE DE L'UTILISATEUR	27
4.1. Recommandations générales pour le nettoyage	27
4.2. Recommandations générales pour l'entretien	
4.2.1. Nettoyage de la chambre à instruments	
4.2.2. Nettoyage des parties extérieures	28



4.2.3. Vidage des produits usés du tiroir	28
4.2.4. Nettoyage du tiroir	29
4.2.5. Changement du blister de protection du support jonction	
4.2.6. Remplacement des joints toriques du connecteur E-type	
4.2.6. Remplacement du (des) fusible(s) du bloc secteur	31
CHAPITRE 5 : MESSAGES D'ERREURS DES INDICATEURS LUMINEUX	32
CHAPITRE 6 : TRACABILITE	33
CHAPITRE 7 : RESOLUTION DES PROBLEMES	33
CHAPITRE 8 : GUIDE DE DEPANNAGE	34
8.1. Erreur normale	34
8.1.1. Capteurs des liquides (n.Clean et n.Cid)	34
8.1.2. Capteur d'huile	
8.1.3. Capteur tiroir	
8.1.4. Capteur d'air	
8.1.5. Capteur porte	36
8.2. Erreur fatale	36
CHAPITRE 9 : SPECIFICATIONS	37
9.1. Caractéristique générales	37
9.2. Classification de l'appareil	37
9.3. Symboles	38
CHAPITRE 10 : ACCESOIRES ET PIECES DE RECHANGE	39
CHAPITRE 11 : ANNEXES	40
Certificat CE de conformité	
INFORMATION CEM	41
CAPANTIE	44



## **CHAPITRE 1: CONSIGNES DE SECURITE**

# 1.1. Usage attendu et Utilisateur

## 1.1.1 Usage attendu:

ICare+ est un système automatique de décontamination l'usage attendu est de désinfecter des dispositifs médicaux employés en dentisterie considérés comme invasifs (pièces à main dentaires dynamiques) avant stérilisation.

Pour cela, iCare+ effectue quatre étapes obligatoires dans le processus de décontamination, à savoir :

- · Purge
- · Nettoyage
- · Désinfection
- · Lubrification

#### 1.1.2 Utilisateur:

L'appareil iCare+ est un produit destiné à tous les professionnels qualifiés du secteur dentaire dans des environnements de type médical tels que les cabinets dentaires, les hôpitaux, les cliniques privées, ou encore les laboratoires universitaires.

# 1.2. Mesures générales de sécurité

Il est conseillé à l'utilisateur de se conformer avec les instructions suivantes :

- L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions fournies dans ce manuel utilisateur en termes de mesures de sécurité et pour l'utilisation du système
- L'alimentation électrique de la pièce où l'appareil iCare+ sera utilisé doit être conforme aux régulations de la CEI, ou avec les régulations locales en vigueur.

Le fabricant, l'installateur et l'importateur sont les seuls responsables de la sécurité, de la fiabilité et de la performance de l'appareil si les points mentionnés ci-dessus ont été respectés.

Avant une demande écrite du client, le fabricant est capable de fournir la description technique, les courbes et les instructions pour le test qu'il considère utile pour permettre l'intervention (réparation, maintenance) d'un technicien qualifié sur les pièces réparables de l'appareil iCare+.



IMPORTANT: Lire le manuel utilisateur avant d'utiliser l'appareil. Il contient des informations importantes pour une utilisation correcte de votre appareil iCare+.



## Symbole attention



Ce symbole est destiné à attirer l'attention du lecteur sur quelque texte contenant des informations liées à la sécurité. Il vous est demandé de lire attentivement et de comprendre correctement chaque section concernée avant l'utilisation de votre appareil iCare+

## **Symbole information**



Le texte précédé par ce symbole contient des informations utiles à l'utilisateur pour l'utilisation de l'appareil iCare+

Lees principales consignes de sécurité, décrites ci-dessous, doivent être prises en considération par l'utilisateur.



- Ne pas installer ou utiliser l'appareil iCare+ à proximité d'une flamme nue qui pourrait causer une explosion
- Ne pas installer ou utiliser sous exposition directe au soleil.
- S'assurer que l'appareil iCare+ est placé dans un endroit ventilé
- Stocker l'appareil iCare+ à une température comprise entre 0°C et 50°C et à un taux d'humidité ne dépassant pas 80%
- Utiliser l'appareil iCare+ dans une pièce tempérée (22-40°C)
- Ne pas placer les bouteilles de n.Cid à proximité d'une source de chaleur
- Ne pas retourner l'appareil.
  - Placer l'appareil horizontalement sur une surface plane
- Utiliser uniquement les produits NSK lorsque vous utilisez l'appareil iCare+ (n.Clean comme produit de nettoyage, n.Cid comme produit de désinfection, Huile NSK comme produit de lubrification)
- Pendant l'installation de l'appareil iCare+, laisser un espace de 5 cm de chaque côté.
- S'assurer que la pression d'air fournie à l'iCare+ est comprise entre 5 et 6 bar
- Vérifier que la tension d'alimentation correspond bien à la plage indiquée par la plaque signalétique de la machine
- Ne pas enlever les bouteilles (n.Clean ou n.Cid) pendant que l'appareil iCare+ est en cours d'utilisation
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil iCare+, l'éteindre et couper l'arrivée d'air
- Utiliser uniquement les composants NSK pour la maintenance de l'appareil iCare+. L'utilisation de composants différents pourrait endommager l'appareil





## 1.2.1. Etiquettes adhésives de sécurité

Les étiquettes de sécurité adhésives ont été placées sur l'appareil iCare+ à des endroits stratégiques. Ces dernières présentent des informations pour l'utilisateur tant sur les conditions de stockage que sur les caractéristiques de l'appareil.



Les étiquettes adhésives décrites ci-dessous doivent rester intactes et, si nécessaire, être remplacées par les étiquettes de substitution avec les accessoires. Afin d'éviter la détérioration de ces étiquettes, ne pas employer de produits abrasifs pour nettoyer votre appareil iCare+

La figure 1 décrit chaque type d'étiquette collée sur l'appareil iCare+.




Figure 1 : Liste des étiquettes de sécurité de l'appareil iCare+

- ET-1 : Etiquette pour l'huile NSK (produit pour la lubrification)
- ET-2 : Etiquette n.Clean (produit pour le nettoyage)
- ET-3 : Etiquette n.Cid (produit pour la désinfection)
- ET-4 : Etiquette d'information de l'appareil iCare+ avec numéro de série
- ET-5 : Etiquette d'avertissement de risque lié aux aiguilles



## 1.2.2. Positionnement des étiquettes de sécurité

Les étiquettes de sécurité sont collées à différents endroits de l'appareil iCare+. Les étiquettes ET-1-2-3 sont positionnés sur la surface intérieure du capot supérieur et quant à l'étiquette ET-4 elle est placée sur la tôle basse du boitier tôle.

L'étiquette ET-5 est placée à coté des logements pour les flacons de produits

## 1.3. Mesures individuelles de sécurité

L'ensemble des mesures de sécurité référencées ci-dessous doivent être suivies scrupuleusement afin d'éviter toute exposition aux risques de l'utilisateur.



- Ne jamais manipuler le câble d'alimentation avec les mains humides; risque d'électrocution
- **ATTENTION**: NSK ne garantit pas l'utilisation d'un autre cordon que celui fourni dans l'emballage.
- Assurez-vous que la prise murale comporte bien une terre munie d'un différentiel (disjoncteur)
- Réaliser les opérations de nettoyage et d'entretien en s'assurant que la machine est hors tension. Ceci afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Faites attention à ne pas injecter de l'eau dans l'appareil; risque d'incendie suite à un court circuit
- Ne pas essayer de démonter aucune partie de l'appareil. En cas de panne contacter directement votre revendeur
- En cas d'émission de fumée ou de dégagement d'une odeur de brulé, éteignez immédiatement l'appareil iCare+ et contacter directement votre revendeur
- L'appareil ne doit pas être utilisé en présence de gaz inflammable.



# **CHAPITRE 2: DESCRIPTION DE L'iCare+**

# 2.1. Contenu de l'emballage





Article n°	Description	Quantité
1	CD d'installation avec Manuel Utilisateur	1
2	Câble d'alimentation	1
3	Tube de φ 4-6 mm pour le raccordement en air (longueur : 2 m) muni d'un connecteur rapide en "T"	1
4	Appareil iCare+	1
5	n.Clean, n.Cid, Huile de lubrification (produits non- inclus dans l'emballage. Doivent être commandés séparemment).	-



- A réception de l'appareil, veuillez vérifier que l'emballage n'a subi aucun dommage lors du transport.
- Pour le transport, toujours utiliser l'emballage d'origine de l'appareil.
- Conserver les emballages d'origine hors de portée des enfants



# 2.2. Description de l'appareil iCare+

- Capot supérieur pour accès au logement pour les produits: A
- Chambre de traitement avec la connexion des instruments: B
- Porte pour l'accès à la chambre de traitement: C
- Tiroir amovible pour la collecte des produits usagés : D
- Panneau de contrôle permettant à l'utilisateur de programmer l'appareil : <u>E</u>



Figure 2 : Face avant de l'appareil iCare+





Figure 3 : Panneau arrière de l'appareil iCare+

• Alimentation secteur : <u>F</u>

• Filtre à air : G



• Logement pour les différents produits : <u>H</u>

• Connexion USB : I

Figure 4 : Panneau arrière de l'appareil iCare+ avec port USB






Figure 5 : Panneau de contrôle de l'appareil iCare+

<u>A</u>: Bouton de sélection du cycle <u>A</u>': Indicateurs lumineux (LEDs) pour le cycle sélectionné

<u>B</u>: Bouton Ext w-o (ou sélection spray interne ou externe) pour la sélection du modèle de pièce(s) à main

C: Bouton de sélection des instruments et du volume d'huile (Mode Court ou Long)

<u>D</u> : Bouton de mise en marche. Sert également pour arrêter la machine en cours de cycle par un appui long.

<u>E</u>: Indicateurs lumineux sur l'avancement et le statut du cycle

<u>F</u> : Indicateurs lumineux pour l'état des consommables et du tiroir, de l'air et de la porte

1, 2, 3, 4: Indicateur du type d'instrument (si LED allumée l'instrument avec spray externes/ou sans spray)



# **CHAPITRE 3: UTILISATION DE L'iCare+**



**ATTENTION :** L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que celles décrites ci-dessous pourraient exposer les utilisateurs et les patients à des dangers

#### 3.1. Mise en service

### 3.1.1. Installation de l'appareil iCare+



Vous devez installer l'appareil iCare+ comme recommandé ci-dessous :

- Cet appareil doit être positionné sur une surface plane, solide et stable. Le poids maximal de l'appareil, à charge pleine, en conditions d'utilisation est de 16 kg
- L'appareil ne doit pas être positionné à proximité d'un évier ou de quelconque source qui pourrait causer des éclaboussures
- L'appareil doit être placé dans une pièce correctement ventilée
- L'appareil doit être tenu à l'écart d'une source de chaleur

## 3.1.2. Connexion au système pneumatique (air)




Figure 6 : Connexion du tube au système pneumatique de l'appareil iCare+



- Suivant le norme EN ISO 7494-2, il est nécessaire de se connecter à un réseau d'air de qualité dentaire, sec, propre et non contaminé.
- La pression d'air fournie doit être comprise entre 5 et 6 bar.
- Le débit d'air minimum doit être de 50 L./mn.
- Il est nécessaire de respecter les paramètres ci-dessus afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage de la machine.






Figure 7 : Connexion de l'appareil iCare+ au système pneumatique



- La pression ne doit pas être inférieure à 5 bar et supérieure à 6 bar. Le capteur de pression, lorsqu'il détecte une pression trop faible ou trop élevée, stoppe la machine. L'opérateur est informé par un indicateur lumineux situé sur le panneau de contrôle.
- Ne pas plier ou déformer le tube d'arrivée d'air
- Si vous éprouvez certaines difficultés durant l'étape de connexion, veuillez contacter votre revendeur
- Le filtre à air a une précision de filtration de 5μm

#### 3.1.3. Connexion au réseau électrique



Connecter l'appareil au réseau électrique au moyen du cordon d'alimentation fourni dans l'emballage. Ce cordon secteur est un câble de Classe I relié à la terre.

Enficher simplement le cordon dans la prise K, à l'arrière de l'appareil.



Figure 8 : Connexion de l'appareil iCare+ au réseau électrique





**ATTENTION**: NSK ne garantit pas l'utilisation d'un autre cordon que celui fourni dans l'emballage.

# 3.2. Mise en place des produits

#### 3.2.1. Positionnements des bouteilles de n.Clean et de n.Cid

Commencez par ouvrir le capot supérieur et prenez les bouteilles de n.Clean et n.Cid fournies (voir Figure 9).








Figure 9 : n.Clean & n.Cid prêts à être positionnés sur le support jonction de l'appareil iCare+

**ATTENTION**: Conserver les produits dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abris de l'exposition directe au soleil.

• Eviter tout contact avec la peau ou les yeux.







- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau en maintenant les paupières ouvertes. Consulter immédiatement un spécialiste.
- En cas de contact avec la peau, nettoyer immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation, demandez conseil à un médecin.
- En cas d'inhalation, placer la personne affectée à l'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, demandez conseil à un médecin.
- En cas d'absorption, rincer la bouche et boire ensuite beaucoup d'eau. Ne pas forcer à régurgiter. Demander conseil à un médecin.



**ATTENTION :** Ne pas oublier de retirer la protection métallique, détachable sur chaque bouteille, avant de commencer l'installation des consommables, vous pourriez endommager l'appareil iCare+.





Figure 10 : Connexion de la bouteille de n.Clean (500 mL)



Figure 11 : Connexion de la bouteille de n.Cid (500 mL)

Percuter la bouteille de solution de n.Clean dans le bon logement (voir Figure 10) et faites ensuite la même chose avec la bouteille de n.Cid (voir Figure 11).

Les flacons doivent être enfoncés jusqu'à venir en butée dans le fond du logement. Pour cela, une légère pression est nécessaire pour l'insertion complète du flacon. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement car une pression trop forte pourrait endommager l'appareil.



Pour chaque bouteille de solution ou pour l'Huile, une étiquette colorée est utilisée pour éviter les confusions de l'utilisateur pendant leur installation :

- Pour la solution de n.Clean, une étiquette jaune sur la bouteille et une étiquette adhésive de sécurité sur son logement (du support jonction) sont collées
- Pour la solution de n.Cid, une étiquette grise sur la bouteille et une étiquette adhésive de sécurité sur son logement (du support jonction) sont collées
- L'huile est directement versée dans le réservoir (sur le support jonction) sur lequel une étiquette adhésive de sécurité bleue est collée



Toujours utiliser les bouteilles de n.Clean et de n.Cid fournies par NSK Europe GmbH. L'efficacité de l'appareil iCare+ est optimisée et certifié avec les produits n.Clean et n.Cid.

Les protocoles de nettoyage et de désinfection ont été mis au point sur la base de ces produits.

L'utilisation de quelconque autre produit pourrait amener à une mise en erreur voire à un endommagement de l'appareil iCare+ ou de l'un des instruments connectés à ce dernier, et même l'efficacité de ce dernier ne serait plus assurée.

Par conséquent en cas de non respect l'utilisateur sera tenu comme responsable.





**ATTENTION :** Lorsque les flacons ne sont pas insérés, les aiguilles de perçage sont accessibles et peuvent présenter un risque de blessure.

#### 3.2.2. Remplissage du réservoir d'huile


Commencer par bien agiter l'huile NSK. Dévisser le bouchon du réservoir (voir Figure 12) et versez-y l'huile (voir Figure 13). Après avoir rempli le réservoir, revissez le bouchon.



Figure 12 : Dévissage du bouchon du réservoir d'huile de l'appareil iCare+



Figure 13 : Remplissage du réservoir d'huile de l'appareil iCare+





- Toujours utiliser l'huile de maintenance NSK pour la lubrification des pièces à main afin d'assurer des conditions d'utilisation optimales
- Après le remplissage du réservoir, assurez-vous d'avoir correctement refermé le bouchon

Une fois que le réservoir est rempli et le bouchon correctement revissé, fermer le capot supérieur. Ensuite vous pouvez commencer à connecter les différents instruments.



#### 3.3. Test de validation

#### 3.3.1. Test de validation sur site

Ce test doit être effectué avant la première mise en service. Il comporte une série de tests afin de valider que les paramètres de fonctionnement sont bien respectés suite à l'installation de l'iCare+.

Ce test sera effectué par l'installateur de votre iCare+ (personne agréée par NSK ou personnel formé de chez NSK).

#### 3.3.2. Test de validation périodique

Il est nécessaire de réaliser un test de contrôle périodiquement (1 fois par an) afin de valider que les paramètres constituant le cycle de traitement et les différentes calibrations réalisées lors de l'assemblage de l'iCare+ sont toujours respectés.

Pour ce test de validation, veuillez prendre contact avec votre revendeur ou le bureau NSK correspondant à votre zone géographique.

# 3.4. Mise en place des instruments

#### 3.4.1. Instruments traités

iCare+ est un appareil dont la fonction est d'assurer le nettoyage et la désinfection d'instruments dentaires rotatifs et dynamiques.

iCare+ permet de nettoyer et désinfecter toutes les surfaces internes et externes des différents instruments. Les principaux instruments destinés à être traités sont les pièces à main courantes: contre-angles et turbines.

Les différents types d'instruments qui peuvent être traités par l'appareil iCare+, sont listés dans le tableau 1 (veuillez vous référer à la partie 3.3.5. Sélection du type d'instrument).

#### 3.4.2. Connexion des instruments

Avec l'appareil iCare+, il est possible de connecter 2 types d'instruments grâce à 2 connecteurs différents:

- Connecteur turbine pour les turbines pour le dentaire
- Connecteur E-type pour les contre-angles pour le dentaire

Pour connecter une turbine de type Midwest 4 trous, conformément à la norme ISO 9168, commencez par ouvrir la porte et connectez la turbine directement au connecteur turbine de l'iCare+ qui est de type Midwest 4 trous (voir Figure 14). Finissez l'opération en refermant la porte de la chambre. Assurez vous du bon positionnement sur le raccord turbine.





Ne pas se servir de la porte comme d'un support : ne rien poser sur la porte lorsque celle-ci est ouverte.



Figure 14 : Connexion au connecteur turbine



Figure 15 : Vissage de la bague sur le raccord Midwest

Pour installer une turbine munie d'un type différent de connexion, il est nécessaire d'installer préalablement l'adaptateur correspondant (veuillez vous référer pour cela à la liste des adaptateurs disponibles dans le chapitre 10). Connectez l'adaptateur et visser fermement la bague de maintien. Vérifiez préalablement la position des canaux de distribution.



Figure 16 : Changement d'adaptateur turbine





Il est nécessaire d'utiliser un raccord turbine spécifique pour l'iCare+. Ces derniers sont spécialement conçus pour délivrer le volume de produit correct à l'endroit requis pour chaque instrument.

NSK ne garantie pas le fonctionnement de la machine avec tout autre raccord

Connexion d'une pièce à main sur les connecteurs E-type, conformément à la norme ISO 3964 :

Pour connecter un contre-angle, commencez par ouvrir la porte de l'appareil iCare+ et connecter le contre-angle sur le connecteur E-type (voir Figure 17). Finissez l'opération en refermant la porte.



Figure 17 : Connexion d'un contre-angle



Figure 18 : Version 1 de l'iCare+ avec 1 turbine et 3 connecteurs E-type



• Connectez correctement le contre-angle dans le connecteur jusqu'à entendre un « clic ». De cette façon, le contre-angle sera bien maintenu durant les différentes phases du traitement.



#### **ATTENTION:**

- Veillez à retirer les fraises de la tête des instruments
- Veillez également à retirer tout support de capsule, le cas échéant
- Dans le cas contraire, les salissures et liquides présents à l'intérieur ne pourraient pas être évacués ; l'appareil pourrait se mettre en défaut

#### 3.4.3. Retrait des instruments

Pour retirer une turbine, conformément à la norme ISO 9168, suivez la procédure suivante:



Une fois le cycle fini, vous entendrez un signal sonore « BIP » et l'indicateur lumineux (LED "END") sera allumé, commencez par ouvrir la porte. Ensuite retirez la turbine de la connexion.

## Retirer une turbine de type NSK de son raccord :



- Remonter la bague de fixation de l'adaptateur.
- Retirer la turbine tout en maintenant la bague en position haute.

Bague de fixation

## Retirer une turbine de type Kavo de son raccord :




- Retirer la turbine en tirant l'instrument vers le bas.



• L'opération est identique pour retirer une turbine de type Sirona de son adaptateur correspondant.



### Retirer une turbine de type W&H de son raccord :



- Remonter la bague de fixation de l'adaptateur.
- Retirer la turbine tout en maintenant la bague en position haute.

Bague de fixation

Retirer une turbine de type Bien-Alr de son raccord :



- Appuyer sur le bouton poussoir de l'adaptateur.
- Retirer la turbine tout en maintenant le bouton poussoir appuyé.

Pour retirer un contre-angle, conformément à la norme ISO 3964, suivez la procédure suivante.

Commencez par ouvrir la porte. Ensuite retirez l'instrument dans le sens axial du connecteur E-type en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

## 3.5. Programmation de l'appareil iCare+

Commencez par mettre le bouton ON/OFF, situé à l'arrière de l'appareil, sur la position I.

## 3.5.1. Le panneau de contrôle

Le panneau de contrôle (voir Figure 19) est composé d'une série de boutons de contrôle et aussi d'indicateurs lumineux (LEDs).



La configuration de l'instrument, l'avancement dans le processus de nettoyage et le statut des capteurs sont directement affichés sur le panneau de contrôle par l'intermédiaire de 25 LEDs. La combinaison des LEDs fournit des informations complémentaires comme la copie de la mémoire interne sur la clé USB.

Un total de 7 boutons est disponible. Un bouton, appelé "Cycle", est utilisé pour sélectionner l'un des 3 types de cycle à lancer: Cycle complet (Nettoyage + Désinfection + Lubrification), cycle intermédiaire (Nettoyage + Lubrification) ou cycle court (Lubrification seulement).

Le bouton "ext-WO" permet à l'utilisateur de sélectionner le type de pièces à main: une pièce à main sans spray ou spray externe ou par défaut avec un spray interne.

4 boutons permettent de sélectionner/désélectionner les instruments à traiter ainsi que le volume d'huile à utiliser.

Le bouton "Start" est utilisé pour démarrer le cycle programmé ou comme bouton d'arrêt.




Figure 19 : Panneau de contrôle sur Face avant de l'appareil iCare+

A: Bouton de sélection du cycle A': Indicateurs lumineux (LEDs) pour le cycle sélectionné

B: Bouton Ext w-o (ou sélection spray interne ou externe) pour la sélection du modèle de pièce(s) à main

C: Bouton de sélection des instruments et du volume d'huile (Mode Court ou Long)

D: Bouton de mise en marche. Permet également d'arrêter la machine en cours de cycle par un appui long.

<u>E</u>: Indicateurs lumineux sur l'avancement et le statut du cycle

<u>F</u>: Indicateurs lumineux pour l'état des consommables et du tiroir, de l'air et de la porte

1, 2, 3, 4: Indicateur du type d'instrument (si LED allumée l'instrument avec spray externes/ou sans spray)



#### 3.5.2. Connexion des instruments

Les instruments doivent être connectés conformément à la description faite dans la partie 3.2.2.

## 3.5.3. Sélection du programme

Le traitement des instruments est assuré par un cycle de traitement composé de 3 étapes différentes :

- 1 phase de nettoyage : 6 min (pour 4 instruments)
- 1 phase de désinfection : 6 min (pour 4 instruments)
- 1 phase de lubrification : 1,5 min (pour 4 instruments)

Le bouton "CYCLE" permet à l'opérateur de choisir parmi 3 cycles d'entretien :

- Cycle d'entretien complet : Nettoyage/Désinfection/Lubrification
- Cycle d'entretien intermédiaire: Nettoyage/Lubrification
- Cycle d'entretien court : Lubrification uniquement (fonctionnalité similaire au Care3plus)







Cycle complet

Cycle intermédiaire

Cycle court

Figure 20 : Sélection du type de programme de l'iCare+

Une 4<sup>ème</sup> pression sur le bouton Cycle réinitialise le choix du cycle ainsi que les sélections d'instrument.

#### 3.5.4. Sélection des instruments

Par défaut, et par mesure de sécurité, l'appareil iCare+ délivre le produit pour tous les connecteurs. Ici l'opérateur doit choisir l'(les) instrument(s) et choisir le bon volume d'huile qu'il souhaite délivrer :

- La petite goutte correspond à un volume normal (cycle Court)
- La grosse goutte correspond à un volume spécifique à certains contre-angles (cycle Long pour contre-angle de chirurgie ou contre-angle 1:5 par exemple)
- 2 LEDs éteintes indiquent que l'instrument associé n'est pas sélectionné et donc qu'aucun produit ne sera envoyé dans ce dernier.



Les volumes et séquences d'injection de n.Clean et n.Cid sont, quant à eux, programmés et gérés directement par la machine, selon un protocole précisément défini et validé en Institut médical.



Par défaut le cycle lubrification courte est sélectionné; pressez une fois le bouton pour sélectionner le cycle lubrification longue (LED "grosse goutte" est allumée) et deux fois pour désélectionner l'instrument.

## 3.5.5. Sélection du type d'instrument

En parallèle, l'utilisateur pourra choisir le type d'instrument qui sera traité.

L'appareil iCare+ est conçu dans le but d'assurer le traitement de 2 modèles d'instruments rotatifs :


- Instruments dentaires avec un spray externe ou sans spray (soit un seul canal présent : celui du canal de Drive)
- Instruments dentaires avec 2 canaux: canal W/A (spray interne) et canal de Drive

Tous les différents instruments qui peuvent être traités avec l'iCare+ sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :

	INSTRUMENT 1	INSTRUMENT 2	INSTRUMENT 3	INSTRUMENT 4	
CANAL DRIVE UNIQUEMENT		Contre-angle ou pièce à main avec spray externe ou sans spray			
CANAUX W/A + DRIVE (2 CANAUX)	Turbine Détartreur à air	Contre-angle	e ou pièce à main avec spray interne		

Tableau 1 : Liste des différents instruments traités par modèle

Le réglage standard de l'iCare+ est destiné pour des instruments avec spray interne. Pour effectuer la sélection « ext/W-O », il faut appuyer simultanément sur le bouton ext/W-O ainsi que sur le bouton lié à la position de l'instrument correspondant.



Par exemple pour changer le modèle de l'instrument 2, l'opérateur doit exercer une pression simultanément sur le bouton " ext W/O " et sur le bouton 2 ; voir sur la Figure 21 ci-dessous. La LED "ext W/O", à côté du bouton 2, est à présent allumée pour informer l'opérateur que l'instrument 2 est un instrument sans spray ou spray externe.





Figure 21 : iCare+ avec LEDs W/O allumées

En parallèle à la fonction "spray" externe de l'instrument, l'iCare+ peut vérifier s'il y a une mauvaise programmation du bouton Spray ou si un canal est bouché.

Par exemple, si l'utilisateur sélectionne un instrument comme ayant un spray externe (alors qu'en réalité, l'instrument possède un Spray interne), l'appareil sera capable de le détecter.

Dans le cas contraire, si l'utilisateur connecte un instrument avec un spray externe sans avoir pressé le bouton ext-WO (afin de sélectionner l'option Spray externe: « ext-w/o « LED), l'appareil est capable de détecter que la sélection est mauvaise car le type d'instrument n'est pas le bon.

Afin d'informer l'utilisateur de ces problèmes, l'appareil stoppera le cycle et la LED Air clignotera ainsi que les LEDs blanches correspondant à la position de l'instrument incriminé et seront accompagnées d'un signal sonore.



Pour relancer l'appareil, ouvrir d'abord la porte, retirer les instruments (afin de faire baisser la pression résiduelle), reconnecter les instruments et appuyer sur le bouton « Start ».

Si le problème se produit à nouveau, retirer les instruments et vérifier qu'ils ne sont pas bouchés, puis relancer l'appareil sans les instruments.

Si le problème persiste, sans les instruments, veuillez contacter votre revendeur.



## 3.5.6. Lancement du cycle

Une fois les instruments installés, le programme choisi, et le type d'instrument validé, appuyez sur le bouton START pour lancer le cycle (voir Figure 22).



- Le bouton START permet de lancer le cycle défini sur les instruments sélectionnés, grâce à un appui bref.
  - Si un incident se produit ou que vous désirez stopper la machine en cours de cycle, le bouton START permet également d'arrêter la machine par un appui long.
  - Le cycle est alors arrêté, les réglages sont conservés et la machine reste en stand-by. En appuyant de nouveau sur le bouton START, le cycle est relancé depuis le début avec les réglages conservés.
- Si la porte est ouverte quand l'appareil est en stand-by, les réglages et sélections sont alors ré-initialisés.



Figure 22: Lancement du cycle d'entretien

Une série de LEDs, positionnées sur le panneau de contrôle et à l'intérieur de la chambre instruments, indique l'état d'avancement du cycle :

- Les LEDs jaunes fournissent des informations concernant la phase de nettoyage
- Les LEDs blanches fournissent des informations concernant la phase de désinfection
- Les LEDs bleues fournissent des informations concernant la phase de lubrification

Une fois le cycle fini, les LEDs vertes (LED "END" + LED de la chambre instruments) sont allumées et informent l'utilisateur que les instruments peuvent être à nouveau utilisés.



- Lorsque les témoins d'indicateur de mode (petite et grosse dose d'Huile) sont éteints, l'emplacement correspondant (1, 2, 3 ou 4) est dé-sélectionné et ne sera pas traité.
- Lorsque la LED « Oil error » s'allume, procéder au remplissage du réservoir
- Immédiatement après l'achat de votre appareil iCare+ ou après une longue période de non-utilisation, faire fonctionner l'appareil 1 fois à vide



#### PHASE DE NETTOYAGE (X3) :

- Injection du produit n.Clean à l'intérieur de l'instrument (tubulures de spray + corps)
- Pulvérisation simultanée du produit n.Clean à l'extérieur des instruments (surfaces externes)
- Temps d'action du produit (30 s)

#### PHASE DE DESINFECTION (X1):

- Injection du produit n.Cid à l'intérieur de l'instrument (tubulures de spray + corps)
- Pulvérisation simultanée du produit n.Cid à l'extérieur des instruments (surfaces externes)
- Temps d'action du produit (120 s)
- Etape de soufflage

#### PHASE DE LUBRIFICATION (X1):

- Injection de l'huille à l'intérieur de l'instrument (corps de l'instrument)
- Soufflage de l'huile

#### Figure 13 : Cycle d'entretien de l'appareil iCare+



- Nous recommandons de manipuler les instruments à connecter avec une lingette désinfectante humide (ne contenant pas d'agent fixant les protéines) et de frotter légèrement les instruments afin de faciliter le décrochage des souillures qui auraient pu adhérer sur les surfaces externes dans le cas de souillures importantes.
- En fin de cycle, ouvrir la porte et retirer les instruments à l'aide du même type de lingette.



#### **CHAPITRE 4: MAINTENANCE DE L'UTILISATEUR**

Il y a deux types de maintenance à distinguer; une, qui est une étape de maintenance plus globale, est réalisée régulièrement par l'utilisateur et une maintenance spécifique effectuée par un technicien qualifié du support technique NSK.

Pour les opérations de maintenance, seul le personnel qualifié de NSK, ou technicien formé par NSK, est habilité à ce type d'opérations.

# 4.1. Recommandations générales pour le nettoyage



- ATTENTION : Le nettoyage de l'appareil doit être réalisé après avoir débranché l'appareil iCare+ de l'alimentation générale.
- Ne pas fumer dans la pièce où l'appareil est installé



Vous devez nettoyer l'appareil iCare+ comme recommandé ci-dessous:

- Toujours utiliser un chiffon doux pour nettoyer les parties métalliques et plastiques de l'appareil
- Utiliser uniquement des détergents contenant une faible teneur en alcool (et ne contenant pas d'agent fixant les protéines).
- Ne jamais essayer de nettoyer des zones de l'appareil, difficiles d'accès, avec des objets pointus
- Faites attention lorsque voue nettoyez le panneau de contrôle et n'utilisez jamais de détergents corrosifs

# 4.2. Recommandations générales pour l'entretien

FREQUENCE / NOMBRE DE CYCLES	OPERATION	REFERENCE	DESCRIPTION
A la fin de la journée d'utilisation	Nettoyage de la chambre à instruments		4.2.1.
Chaque semaine	Nettoyage des parties extérieures	-	4.2.2.
A la fin de la journée d'utilisation	Vidage des produits usés du tiroir	-	4.2.3.
Chaque semaine	Nettoyage du tiroir	-	4.2.4.
1 an	Changement du blister de protection	S103205	4.2.5.
Lorsque fusible H.S	Remplacement du (des) fusible(s) du bloc	Nous	4.2.6.
	prise	contacter	

Tableau 2 : Fréquence d'entretien de l'appareil iCare+



#### 4.2.1. Nettoyage de la chambre à instruments



La chambre à instruments peut être facilement nettoyée, puisque la porte est totalement amovible.

Grâce à 2 axes montés sur ressorts la porte peut être facilement démontée, ce qui assure un accès suffisant à la chambre pour l'étape de nettoyage.

Si des instruments sont encore connectés, il est nécessaire de les retirer.

Utiliser un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer la chambre puis la rincer.

Procéder de même pour la porte.

Nous recommandons l'utilisation de lingettes alcoolisées. Cela permettra effectivement de retirer efficacement les projections éventuelles de souillures.

Axe monté sur ressort

Figure 24 : Accès à la chambre à instruments de l'appareil iCare+

# 4.2.2. Nettoyage des parties extérieures

Nettoyer les parties extérieures, comme mentionné dans la partie 4.1. Recommandations générales pour le nettoyage, avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'agents décapants ou des produits hautement abrasifs.

#### 4.2.3. Vidage des produits usés du tiroir




Figure 25 : Retrait du tiroir de l'appareil iCare+



Dans un premier temps enlever le tiroir de son logement en le tirant vers l'arrière (voir Figure 25) et ensuite pour évacuer les produits usés, retirer les clips pour désolidariser le couvercle du tiroir (voir Figure 26).




Figure 26 : Démontage des clips du couvercle et du couvercle du tiroir



Figure 27 : Couvercle et tiroir après démontage



Tous les produits utilisés pour le cycle d'entretien de l'appareil iCare+ : Huile et plus précisément les solutions de n.Clean et de n.Cid sont formulées afin de pouvoir être jetées directement à l'égout.

#### 4.2.4. Nettoyage du tiroir

Pour éviter la création de certains résidus ou bien pour les enlever, il est conseillé de nettoyer régulièrement le tiroir. D'après le tableau de la partie 4.1. Recommandations générales pour le nettoyage, la fréquence de nettoyage du plateau est hebdomadaire.

Pour réaliser cette étape il faut procéder en 2 étapes: dans un premier temps, défaire les clips des deux côtés du couvercle du tiroir et retirer le couvercle (Figure 27). Ensuite vous pouvez le nettoyer au moyen de lingettes alcoolisées.

#### 4.2.5. Changement du blister de protection du support jonction

Le blister, permettant de récupérer les éventuelles gouttes de produits au moment du changement des produits, il est donc nécessaire de le remplacer périodiquement.

Comme mentionné dans la partie 4.1. Recommandations générales pour le nettoyage, la fréquence de remplacement du blister du support jonction est de 1 an.



Dans un premier temps ouvrez le capot supérieur de l'appareil iCare+ pour enlever le blister usagé (voir Figure 28), et enfin poser directement le nouveau sur le support jonction (en étant sûr que ce dernier soit totalement étanche grâce au nouveau blister).



**ATTENTION**: Lorsque vous changez le blister usagé, veillez à ne pas renverser les résidus de produits dans l'appareil iCare+, sur l'une de ses surfaces ou sur le sol.



Figure 28 : Changement du blister de protection du support jonction

## 4.2.6. Remplacement des joints toriques du connecteur E-type

Pincer le joint torique et l'extraire du connecteur E-type (voir Figure 29).

Enfiler ensuite les nouveaux joints dans les gorges correspondantes.



Figure 29 : Joints toriques du connecteur E-type



#### 4.2.6. Remplacement du (des) fusible(s) du bloc secteur

Comme mentionné dans la partie 4.1. Recommandations générales pour le nettoyage, le ou les fusible(s) doit être changé(s) lorsqu'il est grillé. Appuyer simultanément et tirer sur les deux languettes à l'extrémité du tiroir à fusible afin de déverrouiller celui-ci. Retirer et remplacer alors les fusibles en tenant compte de leur calibre. Replacer les fusibles dans le tiroir à fusible et insérer celles-ci dans son logement. Pousser pour verrouiller.



Figure 30 : Boîte à fusible de l'appareil iCare+

#### Remarque:

Les fusibles doivent être remplacés en fonction du pays d'utilisation; les spécifications pour chaque type de fusible sont résumées dans le tableau ci-dessous.

TYPE DE FUSIBLE	TENSION	COURANT
EUROPE	230 V	T1.6 AH 250V


Pour toutes les autres opérations de maintenance de votre appareil iCare+, prenez immédiatement contact avec votre revendeur NSK.



#### CHAPITRE 5: MESSAGES D'ERREURS DES INDICATEURS LUMINEUX

# **Description des indicateurs lumineux**

Les différents indicateurs et le panneau de contrôle sont utiles pour informer l'opérateur en temps réel sur les conditions d'utilisation de l'appareil iCare+.



- A. Cet indicateur lumineux informe l'opérateur que le niveau du produit n.Clean est trop faible. L'appareil iCare+ s'arrête. Il faut remplacer la bouteille par une nouvelle afin de redémarrer l'appareil. Retirer la bouteille usagée, d'un geste vertical. Référez vous au paragraphe 3.2.1.1. pour installer une nouvelle bouteille.
- B. Cet indicateur lumineux informe l'opérateur que le niveau du produit n.Cid est trop faible. L'appareil iCare+ s'arrête. Il faut remplacer la bouteille par une nouvelle afin de redémarrer l'appareil. Retirer la bouteille usagée, d'un geste vertical. Référez vous au paragraphe 3.2.1.1. pour installer une nouvelle bouteille.
- C. Cet indicateur lumineux informe l'opérateur que le niveau d'huile de lubrification est trop faible. L'appareil iCare+ s'arrête. Il faut remplir le réservoir d'huile. Pour remplir le réservoir d'huile, veuillez vous référer au paragraphe 3.2.1.2.
  - Suite à un changement de bouteille (n.Clean ou n.cid) ou remplissage du réservoir d'huile, appuyer une première fois pour réamorcer le circuit.
- D. Cet indicateur informe l'opérateur sur 2 choses :
  - Soit le tiroir n'est pas correctement mis en place (ou même absent). Dans ce cas, vérifiez que le tiroir est bien présent et correctement inséré.
  - Ou le tiroir est plein et pourrait déborder. Dans ce cas, retirer le tiroir et vider le.

Dans les 2 cas, l'iCare+ ne démarre pas de cycle.

- E. Cet indicateur lumineux informe l'opérateur qu'il y a un problème de pression d'air (valeur de pression d'air trop basse, pas d'air ou pression d'air trop élevée). La pression d'air ayant un rôle important dans l'efficacité du cycle de traitement, l'appareil iCare+ ne démarre pas de cycle tant que le problème n'est pas résolu.
- F. Cet indicateur lumineux informe l'opérateur que la porte est ouverte ou mal fermée. Dans ce cas, afin d'éviter un quelconque risque, l'appareil iCare+ ne démarre pas de cycle.



iCare+ est équipé d'un micro-processeur qui vérifie en temps réel chaque composant interne. Si un problème est détecté sur l'un des composants, l'appareil iCare+ s'arrête immédiatement.



### **CHAPITRE 6: TRACABILITE**

Les phases de nettoyage et de désinfection doivent être réalisées conformément aux recommandations en vigueur. Il est donc nécessaire d'assurer la validation du traitement des pièces à main effectué par l'appareil iCare+. Le logiciel "SoftCare+" a été crée pour assurer le suivi et la traçabilité des cycles réalisés par l'appareil.

Veuillez vous référer au mode d'emploi spécifique du logiciel annexe de visualisation des informations de cycles

# **CHAPITRE 7: RESOLUTION DES PROBLEMES**

PROBLEME(S)	CAUSE(S) PROBABLE(S)	SOLUTION(S)
L'appareil ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation est-il correctement connecté au secteur ?	Insérer la prise du cordon dans
	correctement connecte au secteur r	la prise secteur
	Le cordon d'alimentation est-il	Insérer la prise du cordon au
	correctement connecté à l'appareil	connecteur secteur de
	?	l'appareil
	L'interrupteur est-il en position allumée "ON" ?	Mettre l'interrupteur général sur "ON"
	Les fusibles sont-ils fonctionnels ?	Remplacer les fusibles à l'identique
L'appareil ne nettoie et ne lubrifie	Les témoins d'indicateurs de mode	Appuyer sur l'un des boutons
pas.	sont-ils allumés ?	de sélection de mode
	La porte est-elle ouverte? (Témoin d'erreur allumé)	Fermer la porte correctement
	Les témoins de niveau de n.Clean ou	Changer la bouteille de produit
	de n.Cid sont allumés	correspondante et amorcer
	Le témoin de niveau d'huile est-il allumé ?	Remplir le réservoir
L'appareil ne nettoie et ne lubrifie	Le tuyau d'arrivée d'air est-il	Connecter correctement le
pas correctement.	correctement connecté à l'appareil	tuyau d'alimentation d'air au
	?	connecteur de l'appareil
	La pression d'arrivée d'air est-elle	Régler la pression d'arrivée d'air
	bien comprise entre 5 et 6 bar ?	entre 5 et 6 bar
	Le mode Court est-il sélectionné ?	Sélectionner le mode Long
	L'instrument est-il correctement	Connecter l'instrument
	connecté au raccord ?	correctement



#### **CHAPITRE 8: GUIDE DE DEPANNAGE**

Les autres erreurs possibles, n'ayant pas été préalablement mentionnées dans le chapitre 5 (Messages d'erreurs des indicateurs lumineux) et le chapitre 7 (Problèmes rencontrés), sont présentés dans le chapitre suivant.

#### 8.1. Erreur normale

#### 8.1.1. Capteurs des liquides (n.Clean et n.Cid)





La LED correspondante est allumée et un «BIP » sonore est entendu. Veuillez changer la bouteille et appuyez sur le bouton START pour relancer le produit.

Si la bouteille n'est pas vide, le capteur pourrait avoir détecté la présence d'une bulle d'air dans le canal produit.

#### 8.1.2. Capteur d'huile

La LED correspondante est allumée et un «BIP » sonore est entendu. Veuillez ouvrir le réservoir d'huile et le remplir avec l'huile d'entretien.



#### 8.1.3. Capteur tiroir

La LED correspondante est allumée et un «BIP » sonore est entendu. Retirez le tiroir et videz-le ou assurez-vous que ce dernier soit correctement positionné.



#### 8.1.4. Capteur d'air

Pour le capteur d'air il existe 2 types de signaux transmis par les LEDs. La LED associée est allumée en continu et est accompagnée d'un «BIP » sonore ou bien la LED clignote et est accompagnée d'un «BIP » sonore.





- Si la LED associée est allumée <u>en continu</u> et qu'un «BIP » sonore est entendu, alors la pression d'air est soit inférieure à 5 bar ou soit supérieure à 6 bar.

Pour relancer l'appareil, il est d'abord nécessaire de vérifier la pression d'air d'entrée de l'appareil. Il est nécessaire d'avoir une pression d'air, en entrée, comprise entre 5-6 bar. Une fois cette étape réalisée, faire un appui long sur le bouton « START ».

 Si la LED « Air » clignote, ainsi que les LEDs située autour d'un des boutons 1-2-3-4 (sélection de la dose d'huile et indication ext-WO) et qu'un «BIP » sonore est entendu, alors la mesure de la pression dynamique permet de détecter si l'un des canaux est bouché.

3 types de problèmes sont envisageables:

- Tube bouché à l'intérieur de l'appareil
- Canal bloqué à l'intérieur de l'appareil
- Mauvaise utilisation du bouton ext-WO pour la sélection d'instruments avec Spray externe

#### Tube bouché à l'intérieur de l'appareil :


L'appareil peut détecter si l'un des tubes à l'intérieur de celui-ci est bouché.

#### Canal bouché/Fonction Spray externe:

L'appareil peut détecter si l'un des canaux de l'instrument est bouché (canaux de sprays et canal de drive).

L'iCare+ indique donc l'instrument concerné en faisant clignoter les LEDs de sélection de l'huile et ext-WO situées autour du bouton correspondant.

En plus de la fonction pour instrument avec Spray externe, l'appareil peut vérifier s'il y a une erreur de sélection pour le bouton ext-WO.





Quelque soit la raison de cette alerte, pour relancer l'appareil, il est nécessaire de vérifier d'abord la cause. Ensuite, ouvrez la porte, déconnectez les instruments et reconnectez-les. Fermez la porte

Une fois cette étape réalisée, faire un appui long sur le bouton « START ». La LED Air doit s'éteindre.

Vérifiez l'instrument, si l'un des canaux n'est pas bouché, sélectionnez le bon programme (instrument avec spray interne ou externe) en pressant simultanément le bouton SPRAY et le numéro de l'instrument.

#### 8.1.5. Capteur porte

La LED rouge "Door" correspondante est allumée (pas de «BIP » sonore).



Assurez-vous que la porte est correctement fermée.

#### 8.2. Erreur fatale

Les 6 LEDs rouges clignotent et 3 « BIPS » sonores sont entendus.

Dans ce cas, contactez directement votre revendeur.



# **CHAPITRE 9: SPECIFICATIONS**

# 9.1. Caractéristique générales

ALIMENTATION ELECTRIQUE	Tension de l'alimentation électrique : 230 V ~ Fréquence d'entrée: 50 Hz
APPAREIL iCare+	Trequence a entree. 30 Hz
AFFARLIL ICAIET	
Environnement d'utilisation (température d'utilisation) :	22-40°C
Conditions de transport et de stockage (température) :	0-50°C
Environnement d'utilisation (taux d'humidité) :	Humidité relative maximale de 80% pour des
Zivinomienie a admoation (taax a namate)	températures allant jusqu'à 31°C, avec décroissance
	linéaire jusqu'à 50% d'humidité relative à 40°C
Conditions de transport et de stockage (taux d'humidité) :	10-80%
Altitude maximale d'utilisation :	Jusqu'à 2000 m
Environnement d'utilisation (plage de pression	700-1060 hPa
atmosphérique) :	700-1000 HF a
Conditions de transport et de stockage (plage de pression	500-1060 hPa
atmosphérique):	300-1000 HF a
Tension du réseau :	Fluctuation ne devrait pas dépasser +/- 10 % de la
Tension du resedu .	tension nominale
Puissance maximale observée :	50 VA
Classe électrique :	Class I
Degré de pollution :	
Dimensions hors tout :	H: 405 mm / I: 355 mm / P: 400 mm
Encombrement maximum requis :	H: 455 mm / I: 455 / P: 450 mm
Masse à vide :	14 kg
Poids maximal, pleine charge, en conditions d'utilisation :	16 kg
Emission de chaleur maximale :	Non significatif
Niveau sonore maximal :	< 60 dBA
Niveau Sonore maximar.	V 00 UDA
Pression d'air :	>5 bar et <6 bar
Filtration de l'air :	5 μm
PRODUITS	
-	
n.Clean:	500 mL conditionné dans une bouteille PEHD à
	percuter
n.Cid:	500 mL conditionné dans une bouteille PEHD à
	percuter
Huile:	Réservoir de 500 mL à remplir
	,
DIVERS	Entièrement piloté par microprocesseur (logiciel
	embarqué)/Programmation de l'appareil grâce à une
	interface (panneau de contrôle)

# 9.2. Classification de l'appareil

L'appareil iCare+ appartient à la classe IIB conformément à la règle 15 de l'annexe IX mentionnée dans la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.



# 9.3. Symboles

CE	Certificat de conformité obligatoire placé sur les produits mis en circulation sur le marché de l'Union Européenne
<b>( (</b> 0535	Est conforme à la directive européenne pour « Directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux ».
***	Fabricant
X	Suivez la directive européenne 2002/96/CE concernant l'élimination et le recyclage du matériel électronique
<u> </u>	Consultez les instructions d'utilisations
į	Attention ! Se référer à la notice d'utilisation
	Pour usage uniquement en intérieur
	Date de péremption (présent sur les bouteilles de produits)
学	Conserver au sec (présent sur l'emballage)
LOT	Numéro de lot
80% 10%	Indication de la plage de taux d'humidité
1060hPa	Indication de la plage de pressions
+50°C	Indication de la plage de températures
	Indication de l'année de fabrication
	Port gant de protection recommandé
	Port de lunettes de protection recommandé



## **CHAPITRE 10: ACCESOIRES ET PIECES DE RECHANGE**

Les accessoires et les pièces de rechange pour l'appareil iCare+ sont respectivement listés dans les tableaux 3 et 4.

DESCRIPTION DU PRODUIT	REFERENCE
n.Clean, 500 mL bouteille PEHD (6 pcs)	ACL600
(non inclus dans l'emballage de l'iCare+. Doit être commandé séparément)	
n.Cid, 500 mL bouteille PEHD (6 pcs)	ACD600
(non inclus dans l'emballage de l'iCare+. Doit être commandé séparément)	
Huile de maintenance NSK, 500 mL bouteille PEHD	Z016117
(non inclus dans l'emballage de l'iCare+. Doit être commandé séparément)	
Adaptateur PTL pour iCare+	Z1127010
(non inclus dans l'emballage de l'iCare+. Doit être commandé séparément)	
Adaptateur KV pour iCare+	Z1127011
(non inclus dans l'emballage de l'iCare+. Doit être commandé séparément)	
Adaptateur SR pour iCare+	Z1127012
(non inclus dans l'emballage de l'iCare+. Doit être commandé séparément)	
Adaptateur WH pour iCare+	Z1127013
(non inclus dans l'emballage de l'iCare+. Doit être commandé séparément)	
Adaptateur BA pour iCare+	Z1127014
(non inclus dans l'emballage de l'iCare+. Doit être commandé séparément)	
Tube de diamètre 4/6 mm	Sur demande
(1 exemplaire inclus dans l'emballage de l'iCare+)	
Câble d'alimentation	Sur demande
(1 exemplaire inclus dans l'emballage de l'iCare+)	
CD du manuel utilisateur	Sur demande
(1 exemplaire inclus dans l'emballage de l'iCare+)	

Tableau 3 : Liste des accessoires pour l'appareil iCare+

DESCRIPTION DU PRODUIT	REFERENCE
Joints toriques pour connecteur E-type (jeu de 4 pièces)	Y900-185
Blister	S103205

Table 4: Liste des pièces de rechange pour l'appareil iCare+

Adaptateur PTL fait référence aux adaptateurs à utiliser pour la connexion des turbines NSK<sup>®</sup> pour PTL-CL-4HV-T pendant le cycle de traitement.

Adaptateur KV fait référence aux adaptateurs à utiliser pour la connexion des turbines KAVO® pendant le cycle de traitement.

Adaptateur SR fait référence aux adaptateurs à utiliser pour la connexion des turbines SIRONA<sup>®</sup> pendant le cycle de traitement.

Adaptateur WH fait référence aux adaptateurs à utiliser pour la connexion des turbines W&H<sup>®</sup> pendant le cycle de traitement.

Adaptateur BA fait référence aux adaptateurs à utiliser pour la connexion des turbines BIEN-AIR<sup>®</sup> pendant le cycle de traitement.



# **CHAPITRE 11: ANNEXES**

#### Certificat CE de conformité

L'appareil iCare+ est conforme aux normes suivantes :

- Normes 61010-1 et 61010-2-040 : Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire :
  - Partie 1 : Prescriptions générales
  - Partie 2-040 : Exigences particulières pour stérilisateurs et laveurs désinfecteurs utilisés pour traiter le matériel médical



0535

Le marquage CE a été accordé à ce produit conformément à la directive européenne (EN/93/42/CE) qui s'applique au laboratoire et plus précisément aux dispositifs médicaux.

Le numéro 0535 placé sous l'étiquette CE fait référence à l'organisme notifié chargé de valider la conformité du produit et qui a établi le certificat de conformité.

La société responsable du produit est la suivante :

NSK WT GmbH Portizer Straße 69d D-04425 Taucha GERMANY



# **INFORMATION CEM**

L'appareil iCare+ est conforme aux normes suivantes :

• Norme CEI 61326-1 : Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire - Prescriptions relatives à la CEM; Partie 1 : prescriptions générales

Conseils et déclaration d	u fabricant – émis	ssions électromagnétiques
L'appareil iCare+ est conçu	pour être utilisé dan	s l'environnement électromagnétique précisé ci-dessous.
L'utilisateur de l'iCare+ doit	veiller à utiliser l'ap	pareil dans un tel environnement
Test d'émissions	Compatibilité	Environnement électromagnétique - Conseils
Emissions RF EN 55011	Groupe 1	L'iCare+ ne devraient pas causer d'interférence avec les équipements électroniques placés à proximité.
Emissions RF EN 55011	Classe B	L'iCare+ peut être utilisé dans tous les établissements, dont les établissements domestiques
Emissions harmoniques EN 61000-3-2	Classe A	et ceux directement reliés au réseau électrique public utilisé à des fins domestiques.
Fluctuations de tension et du flicker EN 61000-3-3	Conforme	

Conseils et déclaration	Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique			
L'appareil iCare+ est conq	L'appareil iCare+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement précisé ci-dessous.			
L'utilisateur de l'iCare+ d	oit veiller à utiliser l'appareil dans	s un tel environnement		
Test d'immunité	Niveau de test EN 61326-1	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - Conseils	
Décharges électrostatiques (ESD) EN 61000-4-2	+/- 4kV contact +/- 4kV air	+/- 4kV contact +/- 4kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou recouverts de dalles en céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, le taux d'humidité relative doit être d'au moins 30%.	
Transitoires électriques rapides en salves EN 61000-4-4	+/- 1kV pour les lignes d'alimentation en énergie	+/- 1kV	La qualité d'alimentation principale doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.	
Ondes de choc EN 61000-4-5	+/- 0.5kV de ligne à ligne +/- 1kV de ligne à terre	+/- 0.5kV de ligne à ligne +/- 1kV de ligne à terre	La qualité d'alimentation principale doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.	
Creux de tension, coupures brèves et variation de tension EN 61000-4-11	0% Un pendant 10ms 0% Un pendant 20ms 70% Un pendant 200ms 0% Un pendant 5 sec.	0% Un pendant 10ms 0% Un pendant 20ms 70% Un pendant 200ms 0% Un pendant 5 sec.	La qualité d'alimentation principale doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur de l'iCare+ a besoin d'une utilisation continue pendant les coupures d'alimentation générale, il est recommandé d'alimenter l'iCare+ à l'aide d'une source d'alimentation continue.	
Champs électromagnétiques EN 61000-4-8	2 V/m	2 V/m	Les champs magnétiques de la fréquence de la puissance doivent se situer à des niveaux caractéristiques d'un environnement commercial ou hospitalier typique.	



#### Conseils et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

L'appareil iCare+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement précisé ci-dessous.

L'utilisateur de l'iCare+ doit veiller à utiliser l'appareil dans un tel environnement

Test d'immunité	Niveau de test EN 61326-1	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - Conseils
			La distance séparant les équipements de communication
			RF mobiles et portables et les éléments de l'iCare+ (câble
			secteur compris) ne doit pas être inférieure à la distance
			de séparation recommandée et calculée à partir de
RF conduites	3V eff	3V eff	l'équation applicable pour la fréquence de l'émetteur.
EN 61000-4-6	150kHz à 80MHz		
			Distance de séparation recommandée
			d = 1.2√P
			d = 1.2√P de 80MHz à 800MHz
			d = 2.3√P de 800MHz à 2.7GHz
RF rayonnés	3V /m	3V/m	
EN 61000-4-3	80MHz à 2.7GHz		Si P est le niveau de puissance maximal du transmetteur
			en watts (W) selon le fabricant du transmetteur et que
			(d) est la distance de séparation recommandée en
			mètres (m)
			Les intensités de champ des transmetteurs RF fixes telles
			que déterminées par une étude (a) de site
			électromagnétique doivent être inférieures au niveau de
			conformité dans chaque gamme de fréquence (b).
			Il se peut qu'il y ait des interférences à proximité des
			équipements arborant le symbole suivant : (((•)))

**REMARQUE 1** A 80MHz et à 800MHz, appliquer la gamme de fréquence supérieure

**REMARQUE 2** Ces directives ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est fonction de l'absorption et la réflexion des objets, des personnes et structures environnantes.

- **a** Les intensités de champ depuis les transmetteurs fixes, comme par exemple les stations d'accueil des téléphones portables et les radios mobiles, radio amateur, les émissions radio AM/FM et les émissions télévisées ne peuvent pas être précisément définies. Pour évaluer l'environnement électromagnétique engendré par les transmetteurs RF fixes, une étude électromagnétique sur site doit être réalisée. Si l'intensité de champ mesurée sur le site dans lequel l'iCare+ est utilisé, dépasse le niveau de conformité RF applicable susmentionné, il conviendra de vérifier le bon fonctionnement de l'iCare+. En cas dysfonctionnement, des mesures complémentaires pourraient être nécessaires, comme par exemple la réorientation de l'iCare+ ou le changement d'emplacement de l'appareil.
- b Au dela de la gamme de fréquence de 150kHz à 80MHz, l'intensité de champ doit être inférieure à 3V/m.

Cables et accessoires	Longueur maximale	Blindage	Compatible avec	
Cordon d'alimentation	2m	Non Blindé	Les émissions RF	
secteur			Emissions harmoniques	EN 61000-3-2
			Fluctuations de tension et du flicker	EN 61000-3-3
			Décharges électrostatiques (ESD)	EN 61000-4-2
			Transitoires électriques rapides en salves	EN 61000-4-4
			Ondes de choc	EN 61000-4-5
			Creux de tension, coupures brèves et variation de tension	EN 61000-4-11
			Champs électromagnétiques	EN 61000-4-8
			Perturbations RF conduites	EN 61000-4-6
			Champs électriques rayonnés	EN 61000-4-3

#### Distance de séparation recommandées entre l'équipement de communication RF mobile et portable et l'iCare+

L'iCare+ est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les nuisances RF émises sont contrôlées. L'utilisateur de l'iCare+ peut prévenir les interférences électromagnétiques en conservant une distance minilmale entre l'équipement de communication RF portable (transmetteurs) et l'iCare+, comme recommandé ci-dessous, selon la puissance maximale de l'équipement de communication.

Puissance maximale estimée du	Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur			
	m			
transmetteur	150kHz à 80MHz	80MHz à 800MHz	800MHz à 2.5GHz	
W	d=1.2√P	d=1.2√P	d=2.3√P	
0.001	0.12	0.12	0.23	
0.01	0.38	0.38	0.73	
1	1.2	1.2	2.3	
10	3.8	3.8	7.3	
100	12	12	23	



Pour les transmetteurs dont la puissance maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation « d » recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, si « P » est la puissance maximale du transmetteur en watts (W) selon le fabricant du transmetteur.

NOTE 1 A 80 Mhz et 800Mhz, la distance de séparation pour la gamme de fréquence supérieure est appliquée.

**NOTE 2** Ces directives ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est fonction de l'absorption et la réflexion des objets , des personnes et structures environnantes.



#### **GARANTIE**

Le fabricant garantit la qualité du produit pendant un an après l'achat, contre les vices de fabrication et les défauts de fonctionnement dans des conditions normales d'installation, d'utilisation et de suivi après-vente. NSK se réserve le droit d'analyser et de déterminer la source de l'erreur. Les pièces considérées comme des consommables ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant. Le fabricant garantit l'appareil iCare+ seulement s'il est utilisé avec les consommables et les accessoires fournis par NSK.

Notez que si l'utilisateur ne respecte pas les indications du mode d'emploi, la garantie n'est pas applicable.





#### **NSK Europe GmbH**

Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany Tel: +49 (0) 6196 77606-0

Fax: +49 (0) 6196 77606-29 www.nsk-europe.de/ info@nsk-europe.de

#### **NSK France**

32, rue de Lisbonne 75008 Paris, France Tel: +33 (0)1 56 79 59 80 Fax: +33 (0)1 56 79 59 81

http://www.nsk.fr info@nsk.fr

#### **NSK Dental Spain SA**

C/ Módena, 43 El Soho - Európolis 28232 Las Rozas, Madrid, Spain

Tel: +34-91-626-61-28 Fax: +34-91-626-61-32 info@nsk-spain.es http://www.nsk-spain.es

#### **NSK United Kingdom Ltd**

Office 5, Gateway 1000, Arlington Business Park, Whittle Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2 FP Tel: 0800 634 1909 Tel Intl: +44 (0)1438 310 670

Fax: 0800 634 1910 Fax Intl: +44 (0)1438 310 671 http://www.nsk-uk.com

# NSK WT GmbH

Portitzer Straße 69d D-04425 Taucha GERMANY

Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis



# " Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres iCare+ Geräts "

iCare+ ist ein innovatives System zur validierten Reinigung und Desinfektion in Übereinstimmung mit der EN ISO 15883-5 von dentalen Übertragungsinstrumenten (Hand-/Winkelstücke, Turbinen) und dynamischen Dentalinstrumenten. Seine Vorteile sind vielfältig:

- iCare+ reinigt, desinfiziert und pflegt (schmiert) dynamische Dentalinstrumente
- iCare+ behandelt sowohl innen- als auch außenliegende Oberflächen unterschiedlicher Instrumente (Hand-/Winkelstücke, Turbinen...)
- Komplette Aufbereitung in weniger als 14 Minuten
- Gleichzeitige und automatische Aufbereitung von bis zu 4 Instrumenten in einem Zyklus
- Höchste Effektivität durch Reinigung, Desinfektion und Schmierung unter Rotation
- Validierung und Nachverfolgbarkeit durch interne Software
- 3 zur Auswahl stehende Zyklen: kompletter, teilweiser oder kurzer Zyklus



# Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE	4
1.1. Benutzer und bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
1.1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
1.1.2 Benutzer	
1.2. Allgemeine Sicherheitshinweise	4
1.2.1. angebrachte Sicherheitsschilder	6
1.2.2. Positionierung der Sicherheitsschilder	7
1.3. Individuelle Sicherheitsmaßnahmen	7
KAPITEL 2: BESCHREIBUNG VON iCare+	
2.1. Inhalt der Produktverpackung	8
2.2. Beschreibung des Geräts iCare+	9
KAPITEL 3: Benutzung von iCare+	11
3.1. Einrichtung des Geräts	11
3.1.1. Installation von iCare+	11
3.1.2. Verbindung mit dem Druckluftsystem	
3.1.3. Verbindung mit dem Stromnetz	12
3.2. Vorbereitung des Geräts und Anbringung aufzubereitender Instrumente	13
3.2.1. Befüllung mit Verbrauchsmaterialien	
3.2.1.1. Anbringung der n.clean und n.cid Flaschen	
3.2.1.2. Befüllen des Öltanks	15
3.3. Validierungstest	16
3.3.1. Vor-Ort-Validierung	16
3.3.2. regelmäßig durchzuführende Validierung	16
3.4. Anschließen der Instrumente	16
3.4.1. Aufzubereitende Instrumente	
3.4.2. Anbringen der Instrumente	16
3.4.3. Entnahme der Instrumente	18
Entnahme einer Turbine mit NSK PTL-Anschluss:	
Entnahme einer Turbine mit W&H <sup>®</sup> RotoQuick <sup>®</sup> -Anschluss:	20
Entnahme einer Turbine mit Bien Air <sup>®</sup> Unifix <sup>®</sup> -Anschluss:	20
3.5. Programmierung von iCare+	21
3.5.1. Bedienelement	21
3.5.2. Anschließen der Instrumente	
3.5.3. Auswahl des Programms	
3.5.4. Einstellungen für die aufzubereitenden Instrumente	
3.5.5. Auswahl des Instrumententyps	
3.5.6. Zyklus-Start	26



KAPITEL 4: MASSNAHMEN ZUR INSTANDHALTUNG	
4.1. Generelle Reinigungsmaßnahmen	28
4.2. Generelle Instandhaltungsmaßnahmen	28
4.2.1. Reinigung der Aufbereitungskammer	
4.2.2. Reinigung externer Teile	
4.2.3. Entleerung der Auffang-Schublade	
4.2.4. Reinigung der Auffangschublade	
4.2.5. Austausch des Kunststoffschutzes	30
4.2.6. Austausch der O-Ringe auf dem ISO-E Adapter	31
4.2.7. Austausch der Sicherungen am Stromeingang	31
KAPITEL 5: FEHLERMELDUNGEN DURCH LEDs AUF DEM BEDIENELEMENT	33
Beschreibung der LED-Anzeigen:	33
KAPITEL 6: RÜCKVERFOLGBARKEIT	34
KAPITEL 7: PROBLEMBEHANDLUNG	35
KAPITEL 8: FEHLERSUCHE	36
8.1. Normaler Fehler	36
8.1.1. Flüssigkeitssensor	
8.1.2. Ölsensor	36
8.1.3. Auffangschubladen-Sensor	
8.1.4. Luftsensor	
8.1.5. Türsensor	38
8.2. Unbehebbarer Fehler ("Fatal Error")	39
KAPITEL 9: SPEZIFIKATIONEN	40
9.1. Technische Eigenschaften:	40
9.2. Klassifizierung	40
9.3. Symbole	41
KAPITEL 10: ZUBEHÖR UND TEILELISTE	42
KAPITEL 11: ANHANG	43
Konformitätserklärung	43
EMV-INFORMATIONEN (ELEKTROMAGNETISCHE VERTRGLICHKEIT)	44
GARANTIE	46



#### **KAPITEL 1: SICHERHEITSHINWEISE**

# 1.1. Benutzer und bestimmungsgemäßer Gebrauch

#### 1.1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

iCare+ ist ein automatisches Dekontaminationssystem zur Desinfektion invasiver Medizinprodukte (verschmutzter dynamischer Übertragungsinstrumente) in der Zahnheilkunde im Vorfeld einer Sterilisation.

Um dies zu erreichen, führt iCare+ die folgenden vier zwingend erforderlichen Schritte des Dekontaminationsprozesses durch:

- Ausblasen (Druckluft)
- Reinigung
- Desinfektion
- Ölpflege

#### 1.1.2 Benutzer

iCare+ ist ein Produkt, dessen Benutzung für alle qualifizierten Anwender aus dem dentalen Umfeld in einer medizinischen Umgebung, z.B. privaten Kliniken, Universitäten, Krankenhäusern, Zahnarztpraxen oder Laboratorien, vorgesehen ist.

# 1.2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Anwender ist angehalten, folgende Instruktionen zu befolgen:

- Dieses Gerät muss gemäß den in dieser Anleitung beschriebenen Instruktionen in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen und Benutzung des Systems angewandt werden.
- Die Stromversorgung am Aufstellort von iCare+ muss den IEC-Richtlinien bzw. anderen gültigen lokalen Anforderungen entsprechen.

Hersteller, Importeur und Installateur des Produkts sind nur dann für die Gerätesicherheit verantwortlich, wenn die vorgenannten Punkte beachtet wurden.

Auf schriftliche Nachfrage kann der Hersteller – wenn als sinnvoll erachtet - eine technische Beschreibung, Diagramme und Testinstruktionen an autorisierte und befähigte Techniker übermitteln, um diesen die erforderlichen Informationen zu Reparatur und Wartung der zu reparierenden und zu wartenden Teile zur Verfügung zu stellen.



WICHTIG: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen korrekten Betrieb von iCare+ erforderlich sind. Dieses Gerät darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal nach Lektüre dieser Gebrauchsanweisung benutzt werden.



# Symbol ACHTUNG



Mit diesem Symbol wird der Leser auf einen Textabschnitt hingewiesen, der unverzichtbare Sicherheitsinformationen beinhaltet. Bitte lesen Sie diese Textabschnitte besonders aufmerksam und stellen Sie sicher, dass Sie die Inhalte dieser Abschnitte verstanden haben, bevor Sie iCare+ benutzen.


# Symbol INFORMATION



Text im Anschluss an dieses Symbol enthält nützliche Informationen zur Benutzung von iCare+.

iCare+ wurde in Übereinstimmung mit den für ähnliche Produkte geltenden Sicherheitsstandards entwickelt. Trotzdem ist es unbedingt erforderlich, eine Reihe wichtiger Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um potentielle Vorfälle oder sogar Unfälle zu vermeiden.

Die im Folgenden aufgeführten Sicherheitshinweise müssen vom Anwender unbedingt beachtet werden.



- Verwenden Sie iCare+ nicht in der N\u00e4he einer offenen Flamme: Explosionsgefahr!
- Installieren und benutzen Sie iCare+ nicht unter direkter Sonneneinstrahlung
- Stellen Sie sicher, dass iCare+ an einem ausreichend belüfteten Ort installiert
- Bewahren Sie iCare+ bei Raumtemperatur (zwischen 0° und 50°C) und bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 80% auf.
- Benutzen Sie iCare+ in einem temperierten Raum (22-40°C)
- Stellen Sie sicher, dass iCare+ an einem ausreichend belüfteten Ort installiert ist.
- Stellen Sie keine n.cid Flaschen in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen auf.
- Drehen Sie iCare+ nicht mit der Oberseite nach unten.
- Stellen Sie iCare+ horizontal auf einer ebenen Fläche auf.
- Benutzen Sie ausschließlich original NSK Produkte, wenn Sie iCare+ betrieben (n.clean als Reinigungsmitte, n.clean als Desinfektionsmittel, NSK Pflegeöl als Schmiermittel).
- Lassen Sie bei der Installation von iCare+ 5cm freien Platz an jeder Seite.
- Stellen Sie sicher, dass eine Druckluftversorgung zwischen 5 und 6 bar anliegt.
- Entfernen Sie keine Flaschen (n.clean or n.cid), während iCare+ in Betrieb ist.
- Wenn iCare+ über einen längeren Zeitraum außer Betrieb genommen wird, schalten Sie es aus und unterbrechen Sie die Druckluftversorgung.
- Benutzen Sie ausschließlich NSK Komponenten für die Wartung des Geräts.
   Durch Verwendung anderer Komponenten könnte das Gerät beschädigt werden.





#### 1.2.1. angebrachte Sicherheitsschilder

An wichtigen Stellen des iCare+ sind Sicherheitsschilder angebracht. Diese beinhalten Hinweise zur Lagerung der Flaschen sowie Informationen über die Eigenschaften des Geräts.



Die angebrachten Sicherheitsschilder (unten aufgeführt) müssen unbeschädigt bleiben und - wenn erforderlich – durch Ersatzschilder ersetzt werden, die sich im Zubehör des Geräts befinden. Um Beschädigungen dieser Sicherheitsschilder vorzubeugen, benutzen Sie bitte keinen abrasiven Mittel zur Reinigung von iCare+.




Abbildung 1: Übersicht über die Sicherheitsschilder von iCare+

- LA-1: Oil Schild (Schmiermittel)
- LA-2: n.clean Schild (Reinigungsmittel)
- LA-3: n.cid Schild (Desinfektionsmittel)
- LA-4: iCare+ Typenschild mit Seriennummer
- LA-5: Warnschild zur Warnung vor Risiken, die durch die Flaschennadeln entstehen können



#### 1.2.2. Positionierung der Sicherheitsschilder

Die Sicherheitsschilder sind an verschiedenen Stellen von iCare+ angebracht. Die Schilder LA1-2-3 sind an der Innenseite der oberen Abdeckung angebracht.

Das Sicherheitsschild LA-4 ist an der Rückseite des Gerätegehäuses angebracht.

Das Sicherheitsschild LA-5 ist in der Nähe der Flaschenaussparungen (für n.clean und n.cid) angebracht.

#### 1.3. Individuelle Sicherheitsmaßnahmen

Alle im Folgenden aufgeführte Sicherheitsmaßnahmen müssen strengstens befolgt warden, um Risiken für den Anwender zu vermeiden.




- Das Netzkabel niemals mit nassen Händen berühren: Gefahr eines Stromschlags!
- NSK gewährt keine Garantie bei Benutzung anderer Stromkabel als des in Verbindung mit dem Gerät ausgelieferten Stromkabels.
- Stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss (Steckdose) über eine Erdung mit Differential (Trennschalter)verfügt.
- Führen Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur durch, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Geben Sie darauf acht, dass kein Wasser ins Geräteinnere gelangt: Gefahr eines Kurzschlusses.
- Schalten Sie das Gerät AUS, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen: Gefahr eines Stromschlags
- Versuchen Sie nicht, irgendwelche Teile des Geräts zu demontieren oder das Gerät auseinander zu bauen. Im Falle eines Funktionsversagens wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler.
- Im Falle einer Rauchentwicklung oder bei Auftreten von Verbrennungsgeruch schalten Sie das Gerät umgehend aus und wenden sich bitte direkt an Ihren Fachhändler.
- Benutzen Sie iCare+ nicht in einer Umgebung, in der entflammbares Gas zur Anwendung kommt.



## **KAPITEL 2: BESCHREIBUNG VON iCare+**

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Elemente von iCare+ und seine Haupteigenschaften beschrieben.

# 2.1. Inhalt der Produktverpackung





Article n°	Beschreibung	Menge
1	Installations-CD mit Gebrauchsanweisung	1
2	Stromkabel	1
3	Druckluftschlauch mit 2m Länge ( 4/6 mm Durchmesser) und T-Stück	1
4	iCare+	1
5	n.Clean, n.Cid, Oil (Nicht Teil des Geräts sondern separat zu bestellen)	-



- Bitte vergewissern Sie sich bei Erhalt des Geräts, dass die Verpackung keinen Transportschaden aufweist.
- Verwenden Sie zum Transport des iCare+ Geräts immer die Originalverpackung des Geräts.
- Bewahren Sie die Verpackung so auf, dass sie nicht in Kinderhände geraten kann.



# 2.2. Beschreibung des Geräts iCare+

- Obere Abdeckung mit Zugang zu den Einfüllstutzen der Verbrauchsmaterialien: A
- Aufbereitungsraum mit Instrumentenadaptern: B
- Türe für die Aufbereitungskammer: C
- Entnehmbare Auffang-Schublade zum Sammeln der verbrauchten Mittel: D
- Bedienelement zur Bedienung des Geräts sowie zur Überwachung des Aufbereitungsprozesses: E




Abbildung 2: Vorderseite von iCare+



Abbildung 3: Rückseite von iCare+

- Stromeingang: <u>F</u>
- Luftfilter: <u>G</u>





- Gehäuse für Verbrauchsmaterialien: <u>H</u>
- USB-Anschluss: I

Abbildung 4: Gehäuse für Verbrauchsmaterialien und USB-Anschluss






Abbildung 5: Bedienelement von iCare+

A: Taste zur Zyklusanwahl A': LEDs zur Darstellung des angewählten Zyklus

B: Taste zur Einstellung des Instrumententyps (interne/externe Sprayführung/kein Spray)

C: Instrumenten-/Positionsauswahl inkl. Einstellung des Ölvolumens (kurzer oder langer Schmiermodus)

<u>D</u>: Start-Taste zum Starten des angewählten Aufbereitungszyklus. Diese Taste kann auch zum Abbruch eines Zyklus verwendet werden (mit langem Tastendruck).

E: LED's zur Darstellung des Zyklusfortschritts

<u>F</u>: Warn-LEDs geben Hinweise auf fehlende Verbrauchsmaterialien bzw. Fehlermeldungen in Bezug auf Auffang-Schublade, Luftversorgung, Türe

<u>1</u>, <u>2</u>, <u>3</u>, <u>4</u>: Geben an, welche Einstellungen für die jeweilige Instrumentenposition im aktuellen Zyklus hinterlegt sind (wenn LED leuchtet: Instrument mit externer Sprayführung bzw. ohne Spray ist angeschlossen)



# **KAPITEL 3: Benutzung von iCare+**



**VORSICHT:** Die Benutzung anderer Kontrollelemente und Einstellungen oder die Verwendung anderer Prozeduren als derjenigen, die unten aufgeführt sind, kann Anwender und Patienten einer Gefahr aussetzen.

# 3.1. Einrichtung des Geräts

#### 3.1.1. Installation von iCare+




iCare+ muss wie im Folgenden beschrieben installiert werden:

- Stellen Sie das Gerät auf einer flachen, stabilen und ebenen Oberfläche auf. Richten Sie nicht das Gerät selbst, sondern die Oberfläche, auf der es aufgestellt wird, aus. Das Maximalgewicht des Geräts bei maximaler Bestückung im anwendungsbereiten Zustand beträgt 16kg.
- Stellen Sie das Gerät nicht im direkten Umfeld eines Wasch-/Spülbeckens oder einer anderen Einrichtung auf, durch die es bespritzt werden könnte.
- Installieren Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum.
- Halen Sie das Gerät fern von Hitzequellen.

#### 3.1.2. Verbindung mit dem Druckluftsystem



Befestigen Sie den Druckluftschlauch im Lufteingangsrohr des Luftfilters (), der sich an er Rückseite des Geräts befindet. Stellen Sie einen sicheren Sitz des Druckluftschlauchs am Luftfilter sicher (sh. Abbildung 6). Verbinden Sie das T-Stück mit dem Druckluftsystem Ihrer Praxis und schließen Sie danach Ihre Dentaleinheit an das Druckluftsystem.





- In Anlehnung an die Norm EN ISO 7494-2 muss die dem iCare+ Gerät zugeführte Druckluft trocken, sauber sowie frei von Bakterien oder sonstiger Kontamination sein.
- Die Druckluftversorgung sollte einen Systemdruck zwischen 5 und 6 bar aufweisen.
- Der minimale Luftfluss-Level zur Versorgung des Geräts beträgt 50 l/min.
- Die Einhaltung der oben genannten Parameter ist unbedingt erforderlich, um Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.






Abbildung 7: Einbindung von iCare+ ins Druckluftsystem der Praxis



- Der Luftdruck darf nicht unter 5 bzw. über 6 bar betragen. Ein Drucksensor ermittelt einen zu niedrigen oder zu hohen Systemdruck und stoppt das Gerät. Dies wird dem Anwender angezeigt über eine Lichtanzeige auf dem Bedien-Panel.
- Vermeiden Sie ein Knicken oder eine anderweitige Deformation des Druckluftschlauchs.
- Sollten bei der Verbindung ans Druckluftsystem Probleme auftreten, setzen Sei sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Der Luftfilter hat einen Filterungsgrad von 5 μm.

#### 3.1.3. Verbindung mit dem Stromnetz



Verbinden Sie das Gerät mittels des Stromkabels, das im Lieferumfang des iCare+ enthalten ist, mit dem Stromnetz. Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Klasse I-Kabel. Führen Sie dazu das Stromkabel in den dafür vorgesehenen Netzkabelanschluss (K) an der Rückseite des Geräts.



Abbildung 8: Verbindung von iCare+ mit dem Stromnetz





**VORSICHT:** NSK übernimmt keine Haftung oder Garantie bei Verwendung eines anderen als des im Lieferumfang enthaltenen Stromkabels.

# 3.2. Vorbereitung des Geräts und Anbringung aufzubereitender Instrumente

#### 3.2.1. Befüllung mit Verbrauchsmaterialien

#### 3.2.1.1. Anbringung der n.clean und n.cid Flaschen

Öffnen Sie die obere Abdeckung und halten Sie je eine Flasche n.clean und n.cid bereit (sh. Abbildung 9).







Abbildung 9: n.clean & n.cid zur Anbringung in iCare+



#### **VORSICHT:**

- Lagern Sie n.clean und n.cid an einem kühlen, trockenen Lagerort und setzen Sie diese keiner Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.



Wir empfehlen die Verwendung von Schutzbrille und Handschuhen bei der Handhabung der Flaschen und beim Entleeren der Auffang-Schublade.



- Im Falle von Augenkontakt spülen Sie das Auge mit klarem Wasser bei geöffneten Augenlidern über einen aureichenden Zeitraum. Konsultieren Sie anschließend umgehend einen Augenarzt.
- Im Falle von Hautkontakt, waschen Sie die betroffenen Hautstellen umgehend mit Wasser und Seife. Suchen Sie im Falle von Hautreaktionen/irritationen medizinische Hilfe.
- Im Falle von Inhalation, verbringen Sie die betroffene Person an die frische Luft. Im Falle einer Irritation der Atemwege, suchen Sie medizinische Hilfe.
- Im Falle eines Verschluckens, spülen Sie den Mund mit klarem Wasser und trinken Sie anschließend eine große Menge Wasser. Führen Sie kein Erbrechen herbei. Suchen Sie medizinische Hilfe.





**VORSICHT:** Vergessen Sie nicht, die Metallkappe auf den n.clean/n.cid Flaschen zu entfernen, bevor Sei diese in die dafür vorgesehene Öffnung einsetzen. Sie könnten Ihr iCare+ dabei beschädigen.



Abbildung 10: Einsetzen der n.clean Flasche (500ml)



Abbildung 11: Einsetzen der n.cid Flasche (500ml)

Drücken Sie die n.clean Flasche in das dafür vorgesehene Gehäuse (sh. Abbildung 10) und führen Sie diesen Schritt anschließend mit der n.cid Flasche aus (sh. Abbildug 11). Für die Einführung der beiden Flaschen bedarf es nur eines kurzen, leichten Drucks. Es ist nicht erforderlich, stark zu drücken. Bei zu starkem Druck könnte Sie eine Beschädigung der Flaschen hervorrufen.



Zur Vermeidung der falschen Platzierung der Verbrauchsmaterial-Flaschen und zum Erkennen des Öltanks für das Einfüllen von Öl, sind farbliche Markierungen am Gerät (Innenseite der oberen Abdeckung) und auf den Gebinden angebracht:

- Für n.clean deutet ein gelber Aufkleber auf der Flasche sowie ein gelbes Sicherheitsschild in der oberen Abdeckung auf die korrekte Platzierung hin.
- Für n.cid deutet ein grauer Aufkleber auf der Flasche sowie ein graues Sicherheitsschild in der oberen Abdeckung auf die korrekte Platzierung hin.
- Das Pflegeöl wird direkt in den dafür vorgesehenen Tank eingefüllt, der sich neben dem Gehäuse für die n.clean Flasche befindet. Ein blaues Sicherheitsschild in der oberen Abdeckung deutet auf die Platzierung des Tanks hin.



Benutzen Sie immer und ausschließlich n.clean und n.cid Flaschen, vertrieben durch die NSK Europe GmbH. Die Wirksamkeit von iCare+ ist nur unter Anwendung von n.clean und n.cid gewährleistet. Sämtliche Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle basieren auf der Benutzung dieser beiden Produkte.

Die Verwendung anderer Produkte kann zu Fehlern oder Beschädigungen Ihrer iCare+ oder der Instrumente, die für die Aufbereitung in iCare+ vorgesehen sind, führen und die Wirksamkeit des Geräts kann nicht sichergestellt werden. Der Anwender des Geräts ist für die Nichtbeachtung und die daraus resultierenden Konsequenzen verantwortlich.





**VORSICHT:** Wenn keine Flaschen eingesetzt sind, können die Nadeln, deren Zweck es ist , die Membran der n.clean und n.cid Flaschen zu durchstechen, ein Verletzungsrisiko darstellen.

#### 3.2.1.2. Befüllen des Öltanks

Schütteln Sie zunächst den Pflegeöl-Kanister. Schrauben Sie den Tankdeckel ab (sh. Abbildung 12) und füllen Sie das Ööl ein (sh. Abbildung 13). Bitte füllen Sie den Tank bis 20mm unterhalb der Oberkante des Tanks. Schrauben Sie nach dem Befüllen den Tankdeckel wieder zu.



Abbildung 12: Aufschrauben des iCare+ Öltankdeckels



Abbildung 13: Befüllen des iCare+ Öltanks





- Benutzen Sie immer und ausschließlich NSK Pflegeöl für die Instrumente, um optimale Ergebnisse sicher zu stellen.
- Versichern Sie sich nach dem Befüllen des Tanks, dass der Tankdeckel wieder fest verschlossen ist.

Sobald der Tank gefüllt und der Tankdeckel fest verschlossen ist, schließen Sie die obere Abdeckung. Sie können nun die unterschiedlichen Instrumente zur Aufbereitung in iCare+ anschließen.



# 3.3. Validierungstest

#### 3.3.1. Vor-Ort-Validierung

Dieser Test muss vor der ersten Inbetriebnahme durchgeführt werden. Dabei wird eine Serie verschiedener Testschritte zur Validierung / Bestätigung der Einhaltung der Funktionsparameter nach der Installation von iCare+ durchgeführt.

Dieser Test muss vom Installateur Ihres iCare+ Geräts durchgeführt werden. Dabei muss es sich um eine von NSK zugelassene oder von NSK geschulte Person handeln.

#### 3.3.2. regelmäßig durchzuführende Validierung

Es ist erforderlich, eine regelmäßige Kontrolluntersuchung (1x jährlich) durchzuführen um zu validieren, dass die den Zyklus darstellenden Parameter und die unterschiedlichen Kalibrierungen, die im Auslieferungszustand von iCare+ vorhanden sind, nach wie vor zutreffen.

Nehmen Sie für diese Validierung bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler oder mit der für Ihre Region zuständigen Ihrer NSK-Niederlassung auf.

#### 3.4. Anschließen der Instrumente

#### 3.4.1. Aufzubereitende Instrumente

iCare+ ist ein Gerät zur Reinigung und Desinfektion dentaler Übertragungsinstrumente.

iCare+ ermöglicht die Reinigung und Desinfektion innerer und äußerer Flächen unterschiedlicher Instrumente. Die Haupt-Instrumententypen, für deren Aufbereitung iCare+ vorgesehen ist, sind Hand-/Winkelstücke und Turbinen.

Die unterschiedlichen Instrumententypen, die mit iCare+ aufbereitet werden können, sind in Tabelle 1 aufgeführt (zu finden in Absatz 3.3.5. Auswahl des Instrumententyps).

#### 3.4.2. Anbringen der Instrumente

iCare+ ermöglicht es, zwei Arten von Instrumenten mittels zweier unterschiedlicher Adapter anzuschließen:

- Luftturbinen-Anschluss für Dental-Turbinen
- Typ ISO-E Anschluss für dentale Hand- & Winkelstücke

Um eine Turbine mit Midwest 4-Loch-Anschluss (gem. ISO-Standard 9168) anzuschließen, öffnen Sie die Tür von iCare+ und verbinden Sie die Turbine direkt mit der 4-Loch-Schnittstelle (sh. Abb. 14) im Gerät. Achten Sie dabei genau auf die Positionierung der Medienleitungen. Drehen Sie den Haltering fest (sh. Abb.15). Schließen Sie anschließend die Tür.



Benutzen Sie die geöffnete Tür nicht zur Abstützung oder als Ablagefläche.





Abbildung 14: Anschluss einer Turbine (Typ Midwest 4-Loch)



Abbildung 15: Festschrauben des Halterings am Midwest-4-Loch-Anschluss



Abbildung 16: Anschluss bzw. Wechsel eines Turbinenadapters

Um eine Turbine mit einem anderen Anschlusstyp anzubringen, ist zunächst die Installation des betreffenden Adapters erforderlich (Bitte beachten Sie die Liste verfügbarer Adapter in Kapitel 10).

Setzen Sie den jeweiligen Adapter in den Midwest-4-Loch-Anschluss und drehen Sie den Haltering fest. Achten Sie beim Einsetzen des Adapters auf die Positionen der verschiedenen Düsen.



Um die Aufbereitung unterschiedlicher Turbinenmarken mit Schnellkupplung zu ermöglichen, stehen verschiedene Turbinenadapter für iCare+ zur Verfügung. Es ist unbedingt erforderlich, einen speziell für iCare+ entwickelten Turbinenadapter zu verwenden. Die iCare+ Turbinenadapter sind so konzipiert, dass die erforderliche Menge an Aufbereitungsprodukten in das jeweilige Instrument gelangt, um das gewünschte Ergebnis sicher zu stellen.

NSK kann keine Garantie für Aufbereitungsergebnisse übernehmen, die mit anderen als mit dafür vorgesehenen Turbinenkupplungen erzielt wurden.

Um ein Hand- bzw. Winkelstück (gemäß ISO 3964-Standard) anzuschließen, öffnen Sie die Tür von iCare+ und verbinden Sie das Hand-/Winkelstück mit dem ISO-E-Adapter (sh. Abbildung 17). Schließen Sie anschließend die Tür.









Abbildung 18: iCare+ Version 1 mit einem Luftturbinen- und drei ISO-E-Anschlüssen



• Bringen Sie die Hand-/Winkelstücke auf dem Adapter an, bis Sie ein Klicken hören. So wird das Instrument sicher während der Zyklusphasen aufbereitet.



#### **ACHTUNG:**

- Bitte entfernen Sie alle Bohrer aus den Spannzangen der Instrumente
- Bitte entfernen Sie sämtliche Blindbohrer, Halter für Snap-On-Kelche oder Bürstchen, etc. aus der Spannzange
- Bei Nichtbeachtung dieser Punkte können Verunreinigungen und Flüssigkeiten nicht aus dem Instrument entfernt werden.

#### 3.4.3. Entnahme der Instrumente

Nach Abschluss des Aufbereitungszyklus ertönt ein Signalton und die grüne LED ("END) leuchtet auf. Öffnen Sie nun die Tür.

Um eine Luftturbine gem. ISO 9168-Standard (mit Midwest- 4-Loch-Anschluss) zu entnehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Lösen Sie den Haltering des Midwest-4-Loch-Anschlusses und entnehmen Sie die Turbine.

Um eine Luftturbine mit Schnell-Kupplung zu entnehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Lösen Sie die Turbine gemäß dem für das jeweilige Kupplungssystem erforderlichen Entkoppelungsmechanismus vom Adapter und entnehmen Sie die Turbine.



### Entnahme einer Turbine mit NSK PTL-Anschluss:



- Bewegen Sie den Haltering des Adapters nach oben.
- Ziehen Sie die Turbine ab, während Sie weiterhin den Haltering nach oben halten.

Haltering

# Entnahme einer Turbine mit Ka $Vo^{(\!R\!)}$ MULTIflex $^{(\!R\!)}$ -Anschluss:



- Entnehmen sie die Turbine, indem Sie sie nach unten abziehen.



• Verwenden Sie dieselbe Vorgehensweise bei Entnahme einer Turbine mit Sirona<sup>®</sup> Schnellanschluss.




# Entnahme einer Turbine mit $W\&H^{(\!R)}$ RotoQuick $^{(\!R)}$ -Anschluss:



- Bewegen Sie den Haltering des Adapters nach oben.
- Ziehen Sie die Turbine ab, während Sie weiterhin den Haltering nach oben halten

Haltering

Entnahme einer Turbine mit Bien  $\operatorname{Air}^{\circledR}$  Unifix $^{\circledR}$ -Anschluss:



- Betätigen sie den Löseknopf am Adapter.
- Entfernen Sie die Turbine, während Sie den Löseknopf weiterhin gedrückt halten.

Um ein Hand-/Winkelstück gem. ISO 3964-Standard zu entnehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Entnehmen Sie das Instrument in axialer Richtung des ISO-E-Anschlusses, indem Sie den Löseknopf gedrückt halten.



### 3.5. Programmierung von iCare+

Schalten Sie das Gerät zunächst ein, indem Sie den AN/AUS-Schalter an der Rückseite des Geräts in die Position I stellen.

#### 3.5.1. Bedienelement

Das Bedienelement (sh. Abbildung 19) besteht aus einer Reihe von Bedientasten sowie aus einer Reihe von LEDs.

Die Einstellungen am Gerät, der Fortschritt des Aufbereitungszyklus sowie der Status der Sensoren werden direkt auf dem Bedienelement mittels 25 LEDs angezeigt. Kombinationen aufleuchtender LEDs geben dem Anwender zusätzliche Informationen, zum Beispiel über den Fortschritt des Kopierens des internen Gerätespeichers auf einen USB-Datenspeicher.


Es stehen insgesamt sieben Bedientasten zur Verfügung.

Die Taste mit der Bezeichnung "CYCLE" (A) dient dazu, einen von drei zur Auswahl stehenden Aufbereitungszyklen (Programme) auszuwählen: Komplettzyklus (Reinigung + Desinfektion + Pflege\*), Teilzyklus (Reinigung + Pflege\*) oder Kurzzyklus (nur Pflege\*). (\* Pflege = Ölschmierung)

Die Spray-Taste ("ext/w-o") (B) ermöglicht es dem Anwender, den Instrumententyp pro Instrumentenposition auszuwählen: Instrument ohne Spray oder mit externer Sprayführung oder – als Standardeinstellung – Instrument mit interner Sprayführung.

Die Tasten ("1", "2", "3" und "4") (C) haben folgende Funktionen: 1. Aktivierung oder Deaktivierung einer Instrumentenposition; 2. Pflegemittelmenge (Ölmenge) pro Instrumentenposition.

Die "START"-Taste (D) wird betätigt, um den programmierten Zyklus zu starten der um einen Zyklus abzubrechen (Not-Stop).





### Abbildung 19: Bedienelement von iCare+

A: Taste zur Zyklusanwahl A': LEDs zur Darstellung des angewählten Zyklus

B: Taste zur Einstellung des Instrumententyps (interne/externe Sprayführung/kein Spray)

C: Instrumenten-/Positionsauswahl inkl. Einstellung des Ölvolumens (kurzer oder langer Schmiermodus)

<u>D</u>: Start-Taste zum Starten des angewählten Aufbereitungszyklus. Diese Taste kann auch zum Abbruch eines Zyklus verwendet werden (mit langem Tastendruck).

E: LED's zur Darstellung des Zyklusfortschritts

<u>F</u>: Warn-LEDs geben Hinweise auf fehlende Verbrauchsmaterialien bzw. Fehlermeldungen in Bezug auf Auffang-Schublade, Luftversorgung, Türe

<u>1</u>, <u>2</u>, <u>3</u>, <u>4</u>: Geben an, welche Einstellungen für die jeweilige Instrumentenposition im aktuellen Zyklus hinterlegt sind (wenn LED leuchtet: Instrument mit externer Sprayführung bzw. ohne Spray ist angeschlossen)

### 3.5.2. Anschließen der Instrumente

Aufzubereitende Instrumente werden gemäß Beschreibung in Kapitel 3.2.2. angeschlossen.

### 3.5.3. Auswahl des Programms

Die Aufbereitung der Instrumente erfolgt in einem Zyklus, der sich aus drei Schritten wie folgt zusammensetzt:

- Reinigungsphase : 6 min (für 4 Instrumente)
- Desinfektionsphase: 6 min (f
  ür 4 Instrumente)
- Pflegephase (Schmierung): 1.5 min (für 4 Instrumente)

Die "CYCLE"-Taste ermöglicht die Auswahl aus drei zur Verfügung stehenden Zyklen:

- Komplettaufbereitungs-Zyklus: Reinigung / Desinfektion / Pflege
- Teilaufbereitungs-Zyklus: Reinigung / Pflege
- Pflege-Zyklus: nur Schmierung (Funktion ähnlich NSK Care3plus bzw. iCare Pflegegerät)







Komplettzyklus

Teilzyklus

Kurzzyklus

Abbildung 20: Anwahl des Aufbereitungszyklus bei iCare+



Ein viertes Betätigen der "CYCLE"-Taste lässt die Zyklusauswahl auf die Ausgangseinstellung (Komplettzyklus) zurück springen.

### 3.5.4. Einstellungen für die aufzubereitenden Instrumente

In der Standardeinstellung und als Sicherheitsmaßnahme gibt iCare+ die Verbrauchsmaterialien an alle vier Instrumentenadapter ab. Es ist Aufgabe des Anwenders, nicht besetzte Instrumentenpositionen abzuschalten bzw. die Positionen, auf denen aufzubereitende Instrumente angebracht sind, aktiviert zu belassen und die für jede Position gewünschte Ölmenge zu wählen:

- Kleiner Tropfen (LED-Anzeige) bedeutet normale Ölmenge (Kurzer Pflegezyklus)
- Großer Tropfen (LED-Anzeige) bedeutet größere Ölmenge für bestimmte Winkelstücke (Langer Pflegezyklus für chirurgischen Winkelstücke und 1:5 Winkelstücke)
- Zwei nicht leuchtende (ausgeschaltete) LEDs signalisieren, dass die Instrumentenposition deaktiviert wurde und dass daher keine Reinigungs-/Desinfektionsmittel oder Pflegeöl auf dieser Position 2 bereit gestellt werden.



Volumen und Haltezeit (Sequenz) der injizierten Substanzen n.clean und n.cid sind vorprogrammiert und werden vom Gerät selbst gemäß eines von einem medizinischen Institut validierten Protokolls überwacht.

Standardmäßig ist ein kurzer Pflegezyklus vorgewählt (kleiner Tropfen leuchtet); Drücken Sie die der jeweiligen Instrumentenposition entsprechende Taste einmal, um den langen Pflegezyklus anzuwählen (großer Tropfen leuchtet) oder zweimal, um die Instrumentenposition zu deaktivieren (beide LEDs ausgeschaltet).



### 3.5.5. Auswahl des Instrumententyps

Zusätzlich kann der Anwender die Art des aufzubereitenden Instruments auswählen.

iCare+ ist für die Aufbereitung zweier unterschiedlicher Arten von Übertragungsinstrumenten ausgelegt:


- Übertragungsinstrumente mit einem Getriebekanal (keine internen Spraykanäle für Sprayluft und Spraywasser)
- Übertragungsinstrumente mit einem Getriebekanal <u>und</u> internen Spraykanälen (Sprayluft/Spraywasser)

Die auf den 4 Instrumentenpositionen aufzubereitenden Instrumententypen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

	POSITION 1	POSITION 2	POSITION 3	POSITION 4
NUR GETRIEBE- KANAL		Hand-/Winkelstück mit externer Sprayführung oder ohne Sprayfunktion		
SPRAYKANÄLE UND GETRIEBEKANAL	Dentalturbine Airscaler	Hand-/Winkelstück mit interner Sprayführung		yführung

Tabelle 1: Auflistung aufzubereitender Instrumententypen

Standardmäßig ist iCare+ für Instrumente mit interner Sprayführung voreingestellt. Um diese Einstellung zu ändern und ein Instrument mit externer Sprayführung oder ohne Sprayfunktion anzuwählen, ist es erforderlich, gleichzeitig die "ext/W-O"-Taste und die der jeweiligen Instrumentenposition entsprechende Taste (1-4) zu drücken.



Beispiel: Um den Instrumententyp des Instruments auf Position 2 zu verändern, muss der Anwender gleichzeitig die Tasten "ext/W-O" und "2" betätigen (sh. Abbildung 21). Es leuchtet nun die LED neben der Taste "2" und informiert den Anwender darüber, dass für Instrumentenposition 2 ein Instrument ohne Sprayfunktion oder mit externem Spray eingestellt ist.






Abbildung 21: iCare+ mit aktivierten "ext/W-O"-LEDs auf den Positionen 2 und 4

In Ergänzung zu der Funktion "Instrument mit externem / ohne Spray" ist iCare+ in der Lage festzustellen, ob bei der Programmierung ein Fehler unterlaufen ist und es sich ggf. um ein andersartiges Instrument handelt. Diese Funktion ermittelt auch ob ggf. ein Spraykanal blockiert ist.

Beispiel: gibt der Anwender mit seiner Programmierung an, dass es sich bei dem Instrument an einer bestimmten Position um eines mit externem/ohne Spray handelt, es sich in Wahrheit aber um ein Instrument mit interner Sprayführung handelt, so erkennt iCare+ dies und erzeugt eine Fehlermeldung.

Im anderen Fall, wenn der Anwender ein Instrument mit externem/ohne Spray verbunden hat, dies aber nicht mittels der Taste "ext/W-O" entsprechend programmiert hat und iCare+ daher für ein Instrument mit interner Sprayführung programmiert ist, wird iCare+ dies ebenfalls erkennen und eine Fehlermeldung erzeugen.

Die Fehlermeldung zur Information des Anwenders besteht darin, dass das Gerät den Zyklus abbricht, die rote "air" LED blinkt und ein Signalton ertönt. . Zusätzlich weist das Instrument auf das die Fehlermeldung auslösende Instrument hin, indem eine weiße LED blinkt (Ölmengen-LED oder ext/w-o LED).



Um das Gerät neu zu starten, öffnen Sie die Tür, entfernen Sie das Instrument (um den verbleibenden Druck entweichen zu lassen), stecken Sie das Instrument wieder auf und schließen Sie die Tür wieder.

Sollte das gleiche Problem nochmals auftreten, entnehmen Sie die Instrumente und betätigen Sie die START-Taste.

Überprüfen Sie die Instrumente auf blockierte Kanäle.



### 3.5.6. Zyklus-Start

Sobald das Progamm ausgewählt und alle Einstellungen gemacht worden sind, betätigen Sie die START-Taste, um den Zyklus zu starten (sh. Abbildung 22).



- Die START Taste startet den programmierten Zyklus für die ausgewählten Instrumentenpositionen durch einen kurzen Tastendruck.
   Sollte ein Problem auftreten oder Sie den Zyklus vorzeitig stoppen wollen, können Sie mittels eines langen Tastendrucks das Gerät anhalten.
   In diesem Fall wird der Zyklus abgebrochen und die Einstellungen des Geräts auf Standby gehalten. Durch ein erneutes Betätigen der START-Taste wird der Zyklus erneut von Beginn an mit den gespeicherten Parametern gestartet.
- Wird die Tür geöffnet, während das Gerät sic him Standby befindet, warden alle Einstellungen auf die Standard-Einstellung zurück gestellt.



Abbildung 22: Start des Aufbereitungszyklus



Wenn der Aufbereitungszyklus abgebrochen werden muss, kann dies über eine lange Betätigung der Taste "START" erfolgen.

Eine Reihe von LEDs auf dem Bedienelement sowie in der Aufbereitungskammer informiert zu jedem Zeitpunkt des Zyklus über den Zyklusfortschritt:

- Gelb leuchtende LEDs zeigen an, dass sich das Gerät im Reinigungszyklus befindet
- Weiß leuchtende LEDs zeigen an, dass sich das Gerät im Desinfektionszyklus befindet
- Blau leuchtende LEDs zeigen an, dass sich das Gerät im Pflegezyklus (Ölschmierung) befindet

Sobald ein Zyklus abgeschlossen ist bedeuten grüne LEDs (die "end"-LED sowie die LED in der Aufbereitungskammer) dem Anwender, dass die Instrumente wieder in Gebrauch genommen werden können.



- Wenn eine Instrumenten-/Positionsauswahl-LED ausgeschaltet ist bedeutet dies, dass der entsprechende Adapter (1, 2, 3 oder 4) nicht angewählt (= deaktiviert) ist. Es wird keine Aufbereitung an der jeweiligen Position durchgeführt.
- Bei Erstinstallation oder nach einer längeren Periode ohne Benutzung des Geräts, lassen Sie iCare+ einmal ohne Instrumente laufen.



### REINIGUNGSPHASE(3 malig):

- Injektion von n. Clean ins Instrumenten- innere (Spraywasser/Sprayluft-und Getriebekanäle)
- Simultane Applikation von n. Clean auf die Außenflächen der Instrumente
- 30 Sekunden Haltezeit

#### DESINFEKTIONSPHASE (1 malig):

- Injektion von Clean ins Instrumenten- innere (Spraywasser/Sprayluft-und Getriebekanäle)
- Simultane Applikation von n. Cid auf die Außenflächen der Instrumente
- 120 Sekunden Haltezeit
- Aushlasen mit Druckluft

#### PFLEGEPHASE (1 malig):

- Injektion von Pflegeöl in die
- Ausblasen mit Druckluft

### Abbildung 23: Aufbereitungszyklus von iCare+



- Um die Außenreinigung zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung von nicht-proteinfixierenden Desinfektionstüchern zum Anbringen der Instrumente im Gerät. Benutzen sie diese Desinfektionstücher auch, um die Instrumente vorab mit leichtem Druck abzureiben, sollten diese starke Verschmutzungen aufweisen. Dadurch können Ablagerungen an den Außenflächen gelöst werden.
- Öffnen Sie am Ende des Zyklus die Tür des Geräts und entnehmen Sie die Instrumente mit nicht-proteinfixierenden Desinfektionstüchern.



### KAPITEL 4: MASSNAHMEN ZUR INSTANDHALTUNG

Es wird unterschieden zwischen zwei Arten von Instandhaltungsmaßnahmen: eine Instandhaltungsroutine, die regelmäßig vom Anwender durchzuführen ist und spezifische Instandhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen von Serviceintervallen durch von NSK geschulten Technikern durchzuführen sind.

### 4.1. Generelle Reinigungsmaßnahmen



- **VORSICHT**: Alle Reinigungsmaßnahmen sind erst dann durchzuführen, wenn das Gerät vom Stromnetz genommen wurde.
- Rauchen Sie nicht in dem Raum, in dem das Gerät installiert ist.



Reinigen Sie iCare+ wie im Folgenden beschrieben:

- Benutzen Sie immer ein weiches Tuch zur Reinigung der metallischen und der Plastikteile.
- Benutzen Sie ausschließlich nicht-proteinfixierende Desinfektionstücher.
- Versuchen Sie nicht, schwer erreichbare Bereiche mit einem scharfen Gegenstand zu reinigen.
- Seien Sie bei der Reinigung des Bedienelements besonders vorsichtig nud verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

## 4.2. Generelle Instandhaltungsmaßnahmen

HÄUFIGKEIT / NACH ZYKLEN		MAßNAHME	BESTELLNU	VERWEIS
			MMER	
wöchentlich	50	Reinigung der Aufbereitungskammer	-	4.2.1.
wöchentlich	50	Reinigung der Außenflächen	-	4.2.2.
2-3x / Woche	15	Entleerung der Auffang-Schublade	-	4.2.3.
wöchentlich	50	Reinigung der Auffang-Schublade	-	4.2.4.
nach 1 Jahr		Austausch des Plastikschutzes	S103205	4.2.5
wenn defekt		Austausch der Sicherung am	Auf Nachfrage	4.2.6.
		Stromstecker-Eingang		

Tabelle 2: Instandhaltungs- und Servicezyklen von iCare+7

### 4.2.1. Reinigung der Aufbereitungskammer





komplett abnehmbar ist. Durch Zusammendrücken der beiden federgelagerten Hebel löst sich die Tür aus ihrer Verankerung und kann für die Reinigung der Aufbereitungskammer entfernt werden.

Die Aufbereitungskammer kann ganz einfach gereinigt werden, da die Tür

Sollten sich noch Instrumente in der Aufbereitungskammer befinden, nehmen Sie diese nun ab.

Benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um die Aufbereitungskammer auszuwischen und anschließend abzuspülen.

Reinigen sie die Tür auf gleiche Art und Weise.

Wir empfehlen die Verwendung alkoholgetränkter Tücher für die Reinigung der Aufbereitungskammer.

Dies erlaubt die zuverlässige Entfernung möglicher Ablagerungen.

Federgelagerte Hebel

Abbildung 24: einfacher Zugang zur Aufbereitungskammer von iCare+

### 4.2.2. Reinigung externer Teile

Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch wie in Kapitel 4.1 beschrieben. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder stark abrasive Mittel.

### 4.2.3. Entleerung der Auffang-Schublade



Die Auffang-Schublade muss regelmäßig geleert werden. Es empfiehlt sich, dies regelmäßig am Ende eines Arbeitstags durchzuführen.

Unterstützend leuchtet die entsprechende rote LED am Bedienelement auf, wenn die Schublade gefüllt ist und geleert werden muss.

Schublade und Deckel

Abbildung 25: Entnahme der Auffangschublade aus iCare+



Entnehmen Sie zunächst die Schublade aus dem Gerät, indem Sie sie zu sich her ziehen (sh. Abbildung 25). Lösen Sie anschließend für die Entsorgung der Flüssigkeit die Klammern und nehmen Sie den Deckel von der Schublade ab (sh. Abbildung 26).






Abbildung 26: Lösen der Deckelklammern und Abnahme des Deckels

Abbildung 27: Schublade und Deckel getrennt



Alle Produkte, die im Aufbereitungszyklus von iCare+ zur Anwendung kommen (Pflegeöl, n.clean und n.cid) sind so zusammengesetzt, dass sie über das normale Abwassernetz entsorgt werden können.

### 4.2.4. Reinigung der Auffangschublade

Um die Entstehung von Ablagerungen o. ä. zu verhindern, empfiehlt es sich, die Auffangschublade regelmäßig zu reinigen. Gemäß Tabelle 2 im Kapitel 4.1 sollte dies einmal wöchentlich durchgeführt werden.

Gehen Sie dafür wie folgt vor: öffnen Sie die Klammern auf beiden Seiten der Schublade und entfernen Sie den Deckel (sh. Abbildung 27). Reinigen Sie anschließend die Teile unter Verwendung von alkoholgetränkten Tüchern.

### 4.2.5. Austausch des Kunststoffschutzes

Der Kunststoffschutz dient der Sammlung möglicher Tropfen der Verbrauchsmaterialien und verhindert den Eintritt derselben ins Gerät; er sollte – wie in Kapitel 4.1 ausgeführt - in regelmäßigen Abständen von 1 Jahr erneuert werden.

Öffnen Sie zunächst die obere Abdeckung von iCare+ und entfernen Sie den verschmutzten Kunststoffschutz (sh. Abbildung 28). Bringen Sie anschließend einen neuen Kunststoffschutz am Verbindungsstück an und stellen Sie sicher, dass dieser alle Öffnungen zuverlässig schließt.





**VORSICHT:** Achten Sie bei der Entnahme des verschmutzten Kunststoffschutzes darauf, keine Flüssigkeiten in iCare+, auf seine Oberfläche oder auf den Boden zu verschütten.



Abbildung 28: Austausch des Kunststoffschutzes

### 4.2.6. Austausch der O-Ringe auf dem ISO-E Adapter

Drücken Sie die O-Ringe mit den Fingern zusammen und entfernen Sie sie vom ISO-E Adapter (sh. Abbildung 29).

Setzen Sie die neuen O-Ringe in die entsprechenden Kerben ein.



Abbildung 29: O-Ringe des ISO-E Adapters

### 4.2.7. Austausch der Sicherungen am Stromeingang

Wie in Kapitel 4.1 ausgeführt, müssen die Sicherungen ausgetauscht werden, wenn sie defekt sein sollten.



Um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten, drücken Sie gleichzeitig die beiden Rastnasen links und rechts am Sicherungsgehäuse und ziehen Sie es heraus. Tauschen Sie anschließend die Sicherung(en) durch (eine) Sicherung(en) mit gleichem Wert aus und setzen Sie das Sicherungsgehäuse anschließend wieder ein (sh. Abbildung 30).



Abbildung 30: Sicherungsgehäuse von iCare+

### Hinweis:

Die Sicherung muss entsprechend der landesspezifischen Bedingungen ersetzt werden; die Spezifikationen für jede Sicherungs-Type sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

SICHERUNGS-TYPE	SPANNUNG	STROM
EUROPA	230 V	T1.6 AH 250V


Für alle anderen Instandsetzungsmaßnahmen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf.



### KAPITEL 5: FEHLERMELDUNGEN DURCH LEDS AUF DEM BEDIENELEMENT

### Beschreibung der LED-Anzeigen:

Die diversen LEDs und das Bedienelement informieren den Anwender in Echtzeit über die aktuellen Betriebseigenschaften von iCare+.



- A. Die "cle"-LED informiert den Anwedner darüber, dass der Füllstand des Mittels n.clean zu niedrig ist. iCare+ stoppt den Zyklus. Es ist nun erforderlich, die leere n.clean-Flasche duch eine neue zu ersetzen, um anschließend den Zyklus wieder starten zu können. Ziehen Sie die leere Flasche mit einem leichten Ruck nach oben, um Sie aus dem Gerät zu entnehmen. Gehen Sie bei der Einführung einer neuen Flasche wie in Kapitel 3.2.1.1 beschrieben vor.
- B. Die "cid"-LED informiert den Anwedner darüber, dass der Füllstand des Mittels n.cid zu niedrig ist. iCare+ stoppt den Zyklus. Es ist nun erforderlich, die leere n.cid-Flasche duch eine neue zu ersetzen, um anschließend den Zyklus wieder starten zu können. Ziehen Sie die leere Flasche mit einem leichten Ruck nach oben, um Sie aus dem Gerät zu entnehmen. Gehen Sie bei der Einführung einer neuen Flasche wie in Kapitel 3.2.1.1 beschrieben vor.
- C. Die "oil"-LED informiert den Anwender darüber, dass der Füllstand des Pflegeöls zu niedrig ist. iCare+ stoppt den Zyklus. Es sit nun erforderlich, den Öltank zu befüllen. Gehen Sie dabei vor wie in Kapitel 3.2.1.2 beschrieben.

Betätigen Sie nach dem Austausch einer Flasche (n.clean oder n.cid) und nach dem Befüllen des Öltanks dei "START"-Taste, um den Leitungskreislauf zu füllen.

- D. Die "drawer"-LED weist den Anwender auf 2 mögliche Fehler hin:
  - Entweder ist die Auffangschublade nicht korrekt/volltändig eingesetzt (oder nicht vorhanden). Überprüfen Sie in diesem Falle, ob die Auffangschublade vorhanden und/oder korrekt eingesetzt ist.
  - Oder die Auffangschublade ist voll und könnte überlaufen. Entnehmen Sie in diesem Fall die Auffangschublade und entleeren Sie sie.

In beiden Fällen kann iCare+ den Aufbereitungszyklus nicht starten.

E. Die "air"-LED weist darauf hin, dass ein Problem mit der Druckluft besteht (Luftdruck zu gering; kein Luftdruck; Luftdruck zu hoch). Der Luftdruck spielt eine wichtige Rolle für die Effektivität der Aufbereitung; iCare+ kann einen Zyklus nicht starten, bevor dieses Problem behoben ist.



F. Die "door"-LED informiert darüber, dass die Türe geöffnet oder nicht korrekt verschlossen ist. Schließen Sie die Türe korrekt, um den Aufbereitungszyklus zu starten..



iCare+ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet, der in Echtzeit jede interne Komponente überprüft. Wird ein Problem/Fehler an einer Komponente ermittelt, so stoppt iCare+ den Zyklus sofort.

### KAPITEL 6: RÜCKVERFOLGBARKEIT

Die Reinigungs- und Desinfektionsschritte von iCare+ müssen gemäß geltenden Vorgaben und Empfehlungen ablaufen. Es ist daher erforderlich, die Aufbereitung der Instrumente durch das iCare+ Gerät zu validieren. Daher muss eine Software zur Rückverfolgbarkeit benutzt werden. Die Software "Softcare+" wurde zu diesem Zweck entwickelt und zeichnet alle Zyklen, die von iCare+ durchgeführt werden, rückverfolgbar auf.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die separate Gebrauchsanweisung für die Software "Softcare+" mit detaillierter Visualisierung der hierin ausgegebenen Zyklusinformationen.



### **KAPITEL 7: PROBLEMBEHANDLUNG**

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE(N)/ ÜBERPRÜFUNG	LÖSUNG(EN)
Das Gerät lässt sich nicht anschalten.	Ist das Stromkabel korrekt mit der Steckdose verbunden?	Stecken Sie das Stromkabel korrekt in die Steckdose ein.
	Ist das Stromkabel korrekt mit iCare+ verbunden?	Stecken Sie das Stromkabel korrekt in den Stromanschluss des Geräts.
	Steht der Hauptschalter in der "AN"-Position?	Stellen Sie den Hauptschalter in die "AN"-Position
	Sind die Sicherungen intakt?	Ersetzen Sie die Sicherungen mit identischen Sicherungen
Das Gerät stoppt während dem Zyklus oder startet nicht.	Leuchtet die "air"-LED?	Stellen Sie den Eingangsluftdruck auf einen Wert zwischen 5 und 6 bar ein.
	Ist die Tür geöffnet oder nicht korrekt geschlossen ("door" LED leuchtet)?	Verschließen Sie die Tür korrekt.
	Leuchten die LEDs zur Anzeige eines zu niedrigen Füllstands bei n.clean oder n.cid?	Wechseln Sie die betreffende Flasche und führen Sie mittels Betätigung der START-Taste eine Systembefüllung durch.
	Leuchtet die LED zur Anzeige eines zu niedrigen Füllstands beim Pflegeöl?	Befüllen Sie den Öltank.
	Ist der Druckluftschlauch korrekt mit dem Gerät verbunden?	Stellen Sie eine korrekte Verbindung des Druckluftschlauchs mit dem Lufteingang am Gerät her.
	Leuchtet die "drawer"-LED?	Leeren Sie die Auffang- schublade und bringen Sie sie wieder an oder vergewissern Sie sich, dass diese richtig sitzt.
	Sind alle Instrumente korrekt an den Adaptern angebracht?	Bringen Sie die Instrumente korrekt an den Adaptern an.



### **KAPITEL 8: FEHLERSUCHE**

Fehler und Probleme, die weder in Kapitel 5 (Fehlermeldungen durch LEDs auf dem Bedienelement) noch in Kapitel 7 (Problembehandlung) beschrieben sind, werden in diesem Kapitel beschrieben.

#### 8.1. Normaler Fehler

### 8.1.1. Flüssigkeitssensor





Die entsprechende LED leuchtet und ein "BIEP"-Signal ist zu hören. Bitte wechseln Sie die Flasche und betätigen Sie die START-Taste, um das System/die jeweilige Leitung wieder mit dem Verbrauchsmaterial zu befallen.

Sollte die Flasche nicht leer sein, so hat der Sensor eventuell eine Luftblase in der Leitung detektiert. Bitte betätigen Sie die START-Taste, um das System/die jeweilige Leitung wieder mit Verbrauchsmaterial zu befüllen.

### 8.1.2. Ölsensor

Die entsprechende LED leuchtet und ein "BIEP"-Signal ist zu hören. Öffnen Sie den Öltank und füllen Sie diesen mit NSK Pflegeöl.



### 8.1.3. Auffangschubladen-Sensor

Die entsprechende LED leuchtet und ein "BIEP"-Signal ist zu hören. Entnehmen sie die Auffangschublade und entleeren Sie diese. Andernfalls stellen Sie sicher, dass die Auffangschublade korrekt eingesetzt ist.





#### 8.1.4. Luftsensor

Der Luftsensor kann zwei unterschiedliche LED-Signale abgeben. Die entsprechende LED <u>leuchtet</u> entweder <u>konstant</u>, begleitet von einem "BIEP"-Signal oder die entsprechende LED <u>blinkt</u>, begleitet von einem "BIEP"-Signal.



- Wenn die betreffende LED konstant leuchtet und ein "BIEP"-Signal zu hören ist:

Der Luftdruck ist unter 5 bar oder über 6 bar.

Um das Gerät neu zu starten ist es zunächst erforderlich, den Luftdruck beim Eintrittspunkt in iCare+ zu messen. Der Luftdruck muss zwischen 5 und 6 bar betragen. Ist dies erfolgt, betätigen Sie die "START"-Taste, um den Fehler zurück zu setzen.

- Wenn die betreffende LED sowie die um die Tasten 1-2-3-4 angebrachten LEDs ("Ölmengen"-LEDs und "ext /w-o"-LEDs <u>blinken</u> und die ein "BIEP"-Signal zu hören ist:

Dies ist eine Fehlermeldung, die aus der dynamischen Luftdruckmessung resultiert. Die dynamische Luftdruckmessung wird durchgeführt um festzustellen, ob einzelne Kanäle blockiert sind.

Dies kann drei Ursachen haben:

- Eine Leitung im iCare+ Gerät ist blockiert
- Ein Kanal im Instrument ist blockiert
- Falsche Programmierung seitens des Anwenders in Bezug auf den Instrumententyp mittels der "ext/w-o"-Taste (interne Sprayführung, externe Sprayführung bzw. kein Spray)

### Leitung im Gerät blockiert:


Das Gerät kann detektieren, wenn Kanäle im Gerät blockiert sind.

#### Kanal im Instrument blockiert / Programmierung des Instrumententyps:

Das Gerät ist in der Lage zu detektieren, ob ein Kanal im Instrument blockiert ist (Sprayluftkanal, Spraywasserkanal, Getriebekanal).

Parallel dazu überprüft das Gerät, ob die Programmierung (mittels Taste "ext/w-o") für die einzelnen Instrumentenpositionen dem tatsächlich adaptierten Instrumententyp entspricht und liefert bei Nicht-Übereinstimmung eine Fehlermeldung.





Beispiel: wählt der Anwender auf einer Instrumentenposition ein Instrument mit externem Spray an, das adaptierte Instrument verfügt aber über interne Sprayleitungen, so detektiert das Gerät dies.

Im umgekehrten Falle, wenn der Anwender ein Instrument mit externem Spray im Gerät anbringt, dies aber nicht über die "ext/w-o"-Taste anwählt, dann wird dies ebenfalls vom Gerät bemerkt.

Worin auch immer der Grund für einen Alarm ist: um das Gerät neu zu starten, ist es zunächst erforderlich, den Grund des Problems zu ermitteln (falsche Programmierung?). Öffnen Sie anschließend die Tür, entfernen Sie die Instrumente und bringen Sie diese anschließend wieder an. Beenden Sie diesen Schritt, indem Sie die Tür wieder schließen.

Ist dies erfolgt, betätigen Sie die "START" Taste um die Fehlermeldung zu entfernen. Die "air" LED sollte nun nicht mehr leuchten.

Überprüfen Sie das Instrument auf eventuelle Blockierungen in einem der Kanäle und führen Sie die für dieses Instrument korrekte Programmierung (Instrument mit internem, externem oder ohne Spray) durch, indem Sie die "ext/w-o"-Taste und die entsprechende Instrumentenposition drücken.

#### 8.1.5. Türsensor

Die entsprechende LED ("door") leuchtet (kein "BIEP"-Signal).



Vergewissern Sie sich, dass die Tür korrekt verschlossen ist.



# 8.2. Unbehebbarer Fehler ("Fatal Error")

Alle 6 roten LEDs blinken und es ertönen 3 "BIEP"-Signaltöne.

In diesem Fall setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.



### **KAPITEL 9: SPEZIFIKATIONEN**

# **9.1. Technische Eigenschaften:**

ELEKTRISCHE VERSORGUNG	Netzspannung: 230 V ~
	Frequenz: 50 Hz
iCare+ GERÄT	
Anwendungsumgebung (Betriebstemperatur):	22-40°C
Transport- und Lagerumgebung (Lagertemperatur):	5-50°C
Anwendungsumgebung (Luftfeuchigkeit):	bis 31°C: rel. spez. Luftfeuchtigkeit max. 80%
Anwendungsumgebung (Luitreuchigkeit).	bei einem linearen Rückgang bis zu einer spez.
	Luftfeuchtigkeit von max. 50% bei 40° C
	Luttleuchtigkeit von max. 30% bei 40°C
Transport- und Lagerumgebung (Luftfeuchtigkeit):	10-80%
Maximale Anwendungshöhe:	2000 m ü. NN
Anwendungsumgebung (atmosph. Druck):	700-1060 hPa
Transport- und Lagerumgebung (atmosph. Druck):	500-1060 hPa
Netzspannung:	Schwankungen dürfen +/-10% der Nominalspannung
	nicht übersteigen
Stromeingang:	50 VA
Verschmutzungsgrad:	II
Abmessungen:	H: 405 mm / B: 355 mm / T: 400 mm
Max. Raumbedarf:	H: 455 mm / B: 455 / T: 450 mm
Gewicht (leer):	14 kg
Maximalgewicht, voll beladen, unter	
Betriebsbedingungen:	16 kg
Maximale Hitzeabgabe:	nicht significant
Maximaler Geräuschpegel:	< 60 dBA
Luft duugle onside	>5 bar und <6 bar
Luftdruckbereich: Filterungsgrad:	
VERBRAUCHSMATERIALIEN	5μm
n.clean	500ml abgefüllt in PE-HD-Flasche mit
II.Clean	Durchstechmembran
n.cid	500ml abgefüllt in PE-HD-Flasche mit
II.Clu	Durchstechmembran
Pflegeöl	Tank mit 500ml Volumen. Befüllung aus Kanister
WEITERES	Komplett Mikroprozessorgesteuert und –überwacht
WEITERES	("Embedded Software")/Programmierung über Interface
	(Bedienelement)
	(Beateriellerity

### 9.2. Klassifizierung

iCare+ ist ein Medizinprodukt der Klasse IIb gemäß Regel 15, Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte.



# 9.3. Symbole

CE	Erforderliches Zeichen zum Beleg der Konformität für Produkte, die im Europäischen Wirtschaftsraum in Umlauf und Betrieb gelangen
<b>( (</b> 0535	Konform mit der Europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG
***	Hersteller
Z	Beachten Sie die Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikgeräteabfall (WEEE) bei der Entsorgung des Produkts und seiner Komponenten
<u>i</u>	Beachten Sie die Gebrauchsanweisung
į	Vorsicht, beachten Sie die beigefügten Anweisungen
	Nur für den Gebrauch in geschlossen Räumen
	Zu verwenden bis
学	Trocken lagern
LOT	Chargenbezeichung (auf den Flaschen der Verbrauchsmaterialien)
80% 10%	Hinweis bzgl. des anzuwendenden Luftfeuchtigkeitsbereichs
1060hPa	Hinweis bzgl. des anzuwendenden Luftdruckbereichs
+0°C - +50°C	Hinweis bzgl. des anzuwendenden Temperaturbereichs
	Herstellungsjahr
	Verwendung von Schutzhandschuhen empfohlen
	Verwendung einer Schutzbrille empfohlen



### KAPITEL 10: ZUBEHÖR UND TEILELISTE

Zubehör und Ersatzteile für iCare+ sind in den Tabellen 3 und 4 aufgeführt.

PRODUKTBESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
n.clean , 500ml PE-HD Flasche (x6)	ACL600
(nicht im Lieferumfang von iCare+ enthalten;	
muss separat bestellt werden)	
n.cid, 500 ml PE-HD Flasche (x6)	ACD600
(nicht im Lieferumfang von iCare+ enthalten;	
muss separat bestellt werden)	
Pflegeöl (1l PE-HD Flasche)	Z016117
(nicht im Lieferumfang von iCare+ enthalten;	
muss separat bestellt werden)	
PTL Turbinenadapter	Z1127010
(nicht im Lieferumfang von iCare+ enthalten;	
muss separat bestellt werden)	
KV Turbinenadapter	Z1127011
(nicht im Lieferumfang von iCare+ enthalten;	
muss separat bestellt werden)	
SR Turbinenadapter	Z1127012
(nicht im Lieferumfang von iCare+ enthalten;	
muss separat bestellt werden)	
WH Turbinenadapter	Z1127013
(nicht im Lieferumfang von iCare+ enthalten;	
muss separat bestellt werden)	
BA Turbinenadapter	Z1127014
(nicht im Lieferumfang von iCare+ enthalten;	
muss separat bestellt werden)	
4/6 mm Druckluftschlauch	auf Anfrage
(1 Stk. im Lieferumfang enthalten)	
Netzkabel	auf Anfrage
(1 Stk. im Lieferumfang enthalten)	
Gebrauchsanweisung (CD)	auf Anfrage
(1 Stk. im Lieferumfang enthalten)	

Tabelle 3: Zubehör für iCare+

PRODUKTBESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
E-type O-Ring Set (4 Stk.)	Y900-185
Kunststoffschutz	S103205

### Tabelle 4: Ersatzteile für iCare+

PTL Turbinenadapter: benötigt für den Anschluss von NSK<sup>®</sup> Luftturbinen mit PTL-Schnellanschluss im Gerät. KV Turbinenadapter: benötigt für den Anschluss von KaVo<sup>®</sup> Luftturbinen mit MULTIflex<sup>®</sup>-Anschluss im Gerät. SR Turbinenadapter: benötigt für den Anschluss von Sirona<sup>®</sup> Luftturbinen mit Sirona<sup>®</sup>-Schnellansachluss im Gerät. WH Turbinenadapter: benötigt für den Anschluss von W&H<sup>®</sup> Luftturbinen mit RotoQuick<sup>®</sup>-Anschluss im Gerät. BA Turbinenadapter: benötigt für den Anschluss von Bien Air<sup>®</sup> Luftturbinen mit Unifix<sup>®</sup>-Anschluss im Gerät.



### **KAPITEL 11: ANHANG**

### Konformitätserklärung

iCare+ entspricht folgenden Richtlinien:

- Richtlinien DIN EN 61010-1 und 61010-2-040: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,
   Regel- und Laborgeräte:
  - Teil 1: Generelle Anforderungen
  - Teil 2-040: Besondere Anforderungen an Sterlisatoren und Reinigungs- und Desinfektionageräte für die Behandlung medizinischen Materials



0535

Dieses Produkt erfüllt die Europäische Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und wurde daher mit dem CE-Zeichen versehen.

Die Nummer 0535 unter dem CE-Zeichen bezieht sich auf die Benannte Stelle, welche die Konformität des Produkts festgestellt hat und die Konformitätserklärung ausgestellt hat.

Folgende Firma zeichnet Verantwortlich für dieses Produkt:

NSK WT GmbH Portitzer Straße 69d D-04425 Taucha DEUTSCHLAND



### **EMV-INFORMATIONEN (ELEKTROMAGNETISCHE VERTRGLICHKEIT)**

iCare+ entspricht folgenden Richtlinien:

• Richtlinie DIN EN 61326-1: Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen; Teil 1: Generelle Anforderungen

Anleitung und Herstellererklärung - elektr	omagnetische Er	nissionen
iCare+ ist für die Verwendung in der unten ange sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Um	-	agnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des iCare+ wird.
Emissionsprüfung	Konformität	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
RF Emissionen EN 55011	Gruppe 1	Interferenzen zwischen iCare+ und im Umfeld betriebenen elektrischen Ausstattungsgütern sind nicht zu erwarten.
RF Emissionen EN 55011	Klasse B	iCare+ ist geeignet zur Verwendung in sämtlichen Umgebungen,
Harmonische Emissionen EN 61000-3-2	Klasse A	einschließlich privater Haushalte und der Umgebungen, die direkt an ein öffentliches Niederspannungsnetz zur Versorgung von privaten Gebäuden
Spannungsschwankungen/Flimmeremissionen EN 61000-3-3	Konform	angeschlossen sind.

Anleitung und Herstel	lererklärung - elektromagnet	tischer Schutz	
			g vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des iCare+
sollte sicherstellen, dass	es in einer solchen Umgebung ve	erwendet wird.	<del>,</del>
Immunitätsprüfung	EN 61326-1 Prüfpegel	Konformitätspegel	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
Elektrostatische Entladung (ESD) EN 61000-4-2	+/- 4kV Berührung +/- 4kV Luft	+/- 4kV Berührung +/- 4kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramik fliesen bestehen. Bei Böden mit synthetischem Belag sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen.
Spannungsspitzen/ - stöße EN 61000-4-4	+/- 1kV für Stromversorgungsleitungen	+/- 1kV für Stromversorgungsleitungen	Die Qualität der Netzversorgung sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Überspannung EN 61000-4-5	+/- 0.5kV Leitung zu Leitung +/- 1kV Leitungen zu Erde	+/- 0.5kV Leitung zu Leitung +/- 1kV Leitungen zu Erde	Die Qualität der Netzversorgung sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungs- schwankungen ("Dip"), kurze Unterbrechungen Und Spannungs- veranderungen bei Stromversorgungs- leitungen EN 61000-4- 11	0% Ut für 10ms 0% Ut für 20ms 70% Ut für 200ms 0% Ut für 5 s.	0% Ut für 10ms 0% Ut für 20ms 70% Ut für 200ms 0% Ut für 5 s.	Die Qualität der Netzversorgung sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen. Falls der Benutzer des iCare+ eine Fortsetzung des Betriebs auch bei einem Stromausfall verlangt, sollte das iCare+ über eine UVS oder eine Batterie versorgt werden.
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld EN 61000-4- 8	2 V/m	2 V/m	Die Magnetfelder der Netzfrequenz sollten Pegel aufweisen, die denen einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.

Anleitung und Herste	ellererklärung - elektromag	netischer Schutz	
iCare+ ist fur die Verwe	ndung in der unten angegeben	en elektromagnetischen Um	gebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des iCare+
sollte sicherstellen, das	s es in einer solchen Umgebun	g verwendet wird	
Immunitätsprüfung	EN 61326-1 Prüfpegel	Konformitätspegel	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
Über Leitung RF EN 61000-4-6	3V rms 150kHz bis 80MHz	3V rms	Tragbare und mobile RF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher zu irgendeinem Teil des iCare+ einschließlich Kabeln verwendet werden als durch den empfohlenen Abstand vorgegeben wird, der durch die Gleichung für die Frequenz des Senders berechnet wird. Empfohlener Abstand d = 1.2VP d = 1.2VP 80MHz bis 800MHz d = 2.3VP 800MHz bis 2.7GHz
Über Strahlung RF EN 61000-4-3	3V /m 80MHz bis 2.7GHz	3V/m	Dabei entspricht "P" der maximalen Leistungsabgabe in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders und "d" bezieht sich auf den empfohlenen Abstand in Metern



(m). Feldstärken von festen RF-Sendern, die durch eine elektromagnetische Feldprüfung ermittelt werden, sollten unter dem Konformitätspegel in jedem Frequenzbereich liegen. Es kann zu Störungen in der Nähe von Geräten geben, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind:

ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt die jeweils höhere Frequenz.

**ANMERKUNG 2** Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht für alle Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch die Absorption und Reflektion durch Strukturen, Objekte und Personen beeinträchtigt.

- a Feldstärken von festen Sendern, wie Basisstationen für Telefonapparate (Mobiltelefone/schnurlose Gerate) und Landfunkgeräte, Amateurfunkgeräte, MW- und UKW- sowie Fernsehsendern können nicht präzise vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung bei festen RF-Sendern zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Prüfung vor Ort ins Auge gefasst werden. Falls gemessene Feldstarke an dem Standort des iCare+ über dem angegebenen RF-Konformitätspegel liegt, sollte auf einen ordnungsgemäßen Betrieb des iCare+ geachtet werden. Bei Auffälligkeiten könnten zusätzliche Maßnahmen wie eine Neuausrichtung oder eine Umsetzung des iCare+ erforderlich sein.
- **b** Im Frequenzbereich von 150kHz bis 80MHz sollten die Feldstarken unter 3 V/m liegen.

Kabel und Zubehör	Max. Länge	Entspricht	
AC Kabel	2m	RF Emissionen	
		Harmonische Emissionen	EN 61000-3-2
		Spannungsschwankungen/Flimmeremissionen,	EN 61000-3-3
		Elektrostatische Entladung (ESD)	EN 61000-4-2
		Spannungsspitzen / -stöße	EN 61000-4-4
		Überspannung	EN 61000-4-5
		Spannungsschwankungen (Dips), kurze Unterbrechungen und	
		Spannungsveranderungen bei Stromversorgungsleitungen	EN 61000-4-11
		Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld	EN 61000-4-8
		RF über Leitungen	EN 61000-4-6
		RF über Strahlung	EN 61000-4-3

### Empfohlener Abstand zwischen tragbarem und mobilem RF-Kommunikationsgeräten und dem iCare+

iCare+ ist zur Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der ausgestrahlte Funkstörungen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. Nutzer des iCare+ kann dazu beitragen elektromagnetische Störungen zu verhindern, indem er auf die Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem iCare+, wie nachfolgend empfohlen, achtet, und zwar nach Maßgabe der maximalen Leistungsabgabe der Kommunikationseinrichtung.

	Abstand gemäß der Frequenz des Senders in				
Maximale Leistungsabgabe des	m				
Senders in W	150kHz bis 80MHz	80MHz bis 800MHz	800MHz bis 2.5GHz		
	d=1.2√P	d=1.2√P	d=2.3√P		
0.001	0.12	0.12	0.23		
0.01	0.38	0.38	0.73		
1	1.2	1.2	2.3		
10	3.8	3.8	7.3		
100	12	12	23		

Bei Sendern mit einer oben nicht angeführten maximalen Leistungsabgabe kann der empfohlene Abstand in Metern (m) durch Verwendung der Gleichung für die Frequenz von Sendern geschätzt werden, wobei "P" der maximalen Leistungsabgabe des Senders in Watt (W) nach Auskunft des Senderherstellers entspricht.

ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Abstand für den höheren Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht für alle Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch die Absorption und Reflektion durch Strukturen, Objekte und Personen beeinträchtigt.



### **GARANTIE**

Der Hersteller garantiert bei Verwendung gemäß der Beschreibung in der Bedienungsanleitung sowie normaler, fachgerechter Installation und Kundendienstüberwachung die Qualität für ein Jahr nach dem Kauf auf Produktionsfehler und Schäden am Produkt. NSK behält sich das Recht vor, auftretende Fehler zu analysieren und den Grund von Problemen zu ermitteln. Teile, die als Verbrauchs- oder Verschleißmaterialien zu betrachten sind, sind von der Garantie des Hersteller ausgenommen.





### **NSK Europe GmbH**

Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany Tel: +49 (0) 6196 77606-0 Fax: +49 (0) 6196 77606-29

www.nsk-europe.de/ info@nsk-europe.de

### **NSK France**

32, rue de Lisbonne 75008 Paris, France Tel: +33 (0)1 56 79 59 80 Fax: +33 (0)1 56 79 59 81 http://www.nsk.fr info@nsk.fr

### **NSK Dental Spain SA**

C/ Módena, 43 El Soho - Európolis 28232 Las Rozas, Madrid, Spain Tel: +34-91-626-61-28

Fax: +34-91-626-61-32 info@nsk-spain.es http://www.nsk-spain.es

### **NSK United Kingdom Ltd**

Office 5, Gateway 1000, Arlington Business Park, Whittle Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2 FP Tel: 0800 634 1909 Tel Intl: +44 (0)1438 310 670 Fax: 0800 634 1910 Fax Intl: +44 (0)1438 310 671

http://www.nsk-uk.com

NSK WT GmbH Portitzer Straße 69d D-04425 Taucha

GERMANY

Produkteigenschaften können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.